

FULL DC INVERTER SYSTEMS BEDIENUNGSANLEITUNG

KABEL-FERNBEDIENUNG SWC-86ED

KOMMERZIELLE KLIMAANLAGEN SDV5



Übersetzung des Original-Bedienungsanleitung

WICHTIGER HINWEIS:

Lesen Sie bitte die vorliegende Benutzeranleitung vor der Installation und Verwendung Ihrer neuen Klimaanlage sorgfältig durch. Dann bewahren Sie die Benutzeranleitung zu späterer Einsichtnahme gut auf.

Inhaltsverzeichnis

Installation	2
1 Sicherheitshinweise	2
2 Zubehör	5
3 Vorgehensweise bei der Installation	6
Bedienung	11
1 Sicherheitshinweise	11
2 Layout der Kabel-Fernbedienung	13
3 Leuchtanzeigen im Display	15
4 Vorgehensweise bei der Bedienung	16
Betriebseinstellungen	29
1 Werkeinstellungen wiederherstellen	29
2 Adresse der Inneneinheit abfragen und einstellen	29
3 Betriebsparameter einstellen	
4 Statusabfrage	
5 Fehleranzeige	40
Fehlerbehandlung	43

- Lesen Sie bitte vor der Verwendung des Controllers die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, und vergewissern Sie sich, dass Sie alle aufgeführten Informationen verstehen.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung nach dem Durchlesen so auf, dass sie griffbereit ist.
- Wird der Controller in Zukunft von einem anderen Benutzer verwendet, vergessen Sie nicht die Gebrauchsanweisung zu übergeben.

Installation

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Installation der Kabel-Fernbedienung die vorliegenden allgemeinen Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

In der vorliegenden Gebrauchsanweisung sind die Anweisungen in WARNUNG und HINWEIS eingeteilt. Beide enthalten wichtige Informationen zur Sicherstellung der Gefahrlosigkeit. Befolgen Sie alle weiter unten aufgeführten Anweisungen genau.

Bezeichnung	Bedeutung
🚹 Warnung	Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht schwere Verletzungs- oder Todesgefahr.
Hinweis	Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht eine Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen von Personen, deren Schweregrad von den Umständen abhängig ist.
i Wichtig	Bezeichnet nützliche Empfehlungen und zusätzliche Informationen.

Starten Sie den Probebetrieb, sobald die Installation fertig ist, um eventuelle Fehler entdecken zu können, und erläutern Sie dem Kunden die Verwendung des Controllers gemäß der Gebrauchsanweisung. Sagen Sie dem Benutzer, dass die Installationsanleitung sowie die Gebrauchsanweisung zur weiteren Verwendung aufzubewahren sind.

Warnung

- Lassen Sie die Installation von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Versuchen Sie nicht, die Kabel-Fernbedienung selbst zu installieren. Bei falscher Installation besteht Stromdurchschlag-, Stromschlag- oder Brandgefahr.
- Wenden Sie sich an den örtlichen Händler, wenn Sie die Kabel-Fernbedienung an einem neuen Ort installieren möchten. Bei falscher Installation besteht Wasserleck-, Stromschlag- oder Brandgefahr.
- Die Kabel-Fernbedienung muss in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung installiert werden. Bei falscher Installation besteht Stromdurchschlag-, Stromschlag- oder Brandgefahr.
- Benutzen Sie zur Installation nur das Zubehör und die Bauteile, die spezifiziert sind. Das Gerät kann fallen und elektrischen Durchschlag, Verletzung durch elektrischen Schlag oder Brand verursachen, wenn nicht die spezifizierten Teile benutzt werden.
- Installieren Sie die Kabel-Fernbedienung an einer ausreichend festen Unterlage mit Rücksicht auf ihr Gewicht.

Wird die Kabel-Fernbedienung an einer ungeeigneten Unterlage installiert, kann sie fallen und Verletzungen verursachen.

 Die elektrische Installation muss nach den Anweisungen in der Installationsanleitung und in Übereinstimmung mit den einschlägigen örtlichen und nationalen Vorschriften, Anordnungen und Normen erfolgen.

Schließen Sie das Gerät nur an einen unabhängigen Speisestromkreis an. Bei unzureichend bemessener Stromverteilung oder falsch ausgeführter Elektroinstallation besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

- Führen Sie die Installationsarbeiten immer bei ausgeschalteter Stromversorgung durch. Stromschlaggefahr durch Berührung elektrischer Bauteile.
- Sie dürfen das Gerät nicht selbst demontieren, anpassen oder reparieren. Stromschlagoder Brandgefahr.
- Verwenden Sie nur die spezifizierten Kabel. Achten Sie darauf, dass alle Kabel gut befestigt und gesichert und Steckverbindungen und Kabel nicht externen Kräften ausgesetzt sind.

Falsch angeschlossene oder gesicherte Kabel können zu Überhitzung oder Brand führen.

 Die gewählten Materialien und die Installationsart müssen den einschlägigen nationalen und internationalen Normen entsprechen.

A Hinweis

- Dichten Sie die Kabeldurchführung mit geeignetem Kitt ab, um Stromschlaggefahr durch eindringendes Wasser oder Insekten zu verhindern.
- Handhaben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Kabel-Fernbedienung nicht mit Wasser, sonst besteht Stromschlaggefahr.
 Möchten Sie die Funktion Follow Me (Temperatur vom Temperaturfühler im Controller gemessen) der Kabel-Fernbedienung nutzen, wählen Sie den Installationsort mit Rücksicht auf die folgenden Bedingungen aus:
 - Ein Ort, an dem die Durchschnitts-Raumtemperatur gemessen werden kann.
 - Ein Ort, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.
 - Ein Ort, der sich nicht in der Nähe einer Wärmequelle befindet.
 - Ein Ort, der nicht durch strömende Umgebungsluft beeinflusst wird, z. B. durch Öffnen/Schließen von Türen, durch Luftstrom aus Klimaanlagen usw.

2 Zubehör

Prüfen Sie alle folgenden Teile auf Vorhandensein.

Tabelle 2.1

Nr.	Bezeichnung	Aussehen	Anzahl	Anmerkung
1	Philips Kreuzschlitz- schraube M4×25 mm	Quuun	2	zur Installation der Kabel- Fernbedienung in elektrischer Installationsdose
2	Distanzsäule aus Kunststoff Ø5×16 mm		2	zur Installation der Kabel- Fernbedienung in elektrischer Installationsdose
3	Gebrauchsanweisung, Installationsanleitung		1	1

Stellen Sie bauseits die folgenden Teile bereit.

Tabelle 2.2

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Anmerkung
1	elektrische Installationsdose 86×86 mm	1	handelsübliche elektrische Installationsdose für Wandeinbau
2	abgeschirmtes 2-Adern- Kupferkabel	1	2*AWG16-AWG20, zum Wandeinbau. Die Länge beträgt höchstens 200 m.
3	Elektroinstallationsrohr	1	In der Wand eingebaut.
4	großer Philips Kreuzschlitz- schraubendreher	1	Zur Montage der Philips-Schrauben.
5	kleiner Schlitzschraubendreher	1	Zum Trennen der unteren Abdeckung des Controllers.

3 Vorgehensweise bei der Installation

3.1 Installationsort für die Kabel-Fernbedienung auswählen

Richten Sie sich bei der Auswahl des Installationsortes nach den Anweisungen im Abschnitt "1. Sicherheitshinweise".

3.2 Abmessungen







3.3 Rückwand installieren

 Stecken Sie den kleinen Schlitzschraubendreher in die Aussparung im Unterteil der Kabel-Fernbedienung, und drehen Sie ihn in Pfeilrichtung des Pfeils an der Rückwand der Kabel-Fernbedienung. Achten Sie auf die richtige Drehrichtung, um die Rückwand nicht zu beschädigen. (Siehe Abbildung 3.3.)



🛕 Warnung

- Achten Sie beim Öffnen der Rückwand der Kabel-Fernbedienung mit dem kleinen Schlitzschraubendreher darauf, dass die Leiterplatte im Controller nicht beschädigt wird.
- Berühren Sie nie die Leiterplatte der Kabel-Fernbedienung.
- 2) Passen Sie die Höhe der beiden Distanzsäulen aus Kunststoff (Zubehör 2) je nach Säulenabstand der Säulen in der Installationsdose zur Wandoberfläche mit einem geeigneten Schneidwerkzeug an. Überprüfen Sie die Distanzsäulen, ob sie in einer Flucht mit der Wand stehen, wenn sie auf den Säulen in der Installationsdose angebracht sind. (Siehe Abbildung 3.4.)



Abb. 3.4

 Befestigen Sie die angepassten Distanzsäulen aus Kunststoff an der Rückwand. (Siehe Abbildung 3.5.)



4) Ziehen Sie das Kabelende des abgeschirmten Kabels, das durch das Elektroinstallationsrohr in der Wand durchgezogen wurde, durch das Loch für Kabel in der Rückwand durch. Befestigen Sie die Rückwand der Kabel-Fernbedienung an der elektrischen Installationsdose über die Distanzsäulen mit Philips-Kreuzschlitzschrauben (Zubehör 1). Vergewissern Sie sich nach dem Einbau, dass die Rückwand nicht verformt ist (siehe Abb. 3.6).



(i) Wichtig

 Werden die Befestigungsschrauben zu fest angezogen, kann die R
ückwand verformt werden.

3.4 Elektrischer Anschluss

\land Hinweis

- Stellen Sie bauseits eine elektrische Installationsdose und ein abgeschirmtes 2-Adern-Kupferkabel bereit.
- Berühren Sie nie die Leiterplatte der Kabel-Fernbedienung.

Spezifikation des Verbindungskabels

Tabelle 3.1

Тур	abgeschirmtes 2-Adern-Kupferkabel
Durchmesser	AWG 16–20
Länge	max. 200 m

Kommunikationskabel installieren

- Die Kommunikation zwischen der Inneneinheit und der Kabel-Fernbedienung ist bidirektional. Die an der Kabel-Fernbedienung angezeigten Parameter werden anhand der Parameteränderungen der Inneneinheit in Echtzeit aktualisiert.
- Zum Anschließen der Kabel-Fernbedienung an die Inneneinheit werden die Klemmen X1 und X2 benutzt. Beim Anschluss von X1 und X2 spielt die Polarität keine Rolle.



■ 1 Kabel-Fernbedienung an 1 Inneneinheit anschließen

1 Kabel-Fernbedienung an 1 Inneneinheit angeschlossen

Abb. 3.7

2 Kabel-Fernbedienungen an 1 Inneneinheit anschließen



2 Kabel-Fernbedienungen an 1 Inneneinheit angeschlossen

Abb. 3.8

- Wenn zwei Kabel-Fernbedienungen an einer Inneneinheit angeschlossen sind, steuern die beiden Kabel-Fernbedienungen die gleiche Inneneinheit, eine davon ist dabei der Hauptcontroller, die andere der Nebencontroller. Details siehe Betriebseinstellungen. Die Kabel-Fernbedienung ist standardmäßig als Hauptcontroller eingestellt.
- Diese Steuerungsart kann nur f
 ür zwei Kabel-Fernbedienungen vom Typ SWC-86ED genutzt werden.

3.5 Eigentliche Kabel-Fernbedienung installieren

Ziehen Sie das Kabelende des abgeschirmten Kabels, das in der Wand eingebaut wurde, durch das Loch für Kabel in der Rückwand der Kabel-Fernbedienung durch. Schließen Sie die Einzelleitungen des Kabels an die Klemmen X1/X2 (CN1) der Kabel-Fernbedienung an. Befestigen Sie dann die Kabel-Fernbedienung an der Rückwand. (Siehe Abb. 3.9.) Befestigen Sie die Kabel-Fernbedienung richtig und fest an der Rückwand so, dass sie sich nicht lösen kann. (Siehe Abb. 3.0.)



<u> Hinweis</u>

 Lassen Sie bei der Installation eine zusätzliche Länge des abgeschirmten Verbindungskabels frei, um das Entfernen der Kabel-Fernbedienung während der Wartung zu erleichtern.

Bedienung

1 Sicherheitshinweise

- Kleine Kinder oder Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen F\u00e4higkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, den Controller sicher zu verwenden, m\u00fcssen bei der Verwendung beaufsichtigt werden bzw. von der f\u00fcr ihre Sicherheit verantwortlichen Person unterwiesen werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Controller spielen.

Lesen Sie vor der Verwendung der Kabel-Fernbedienung die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Die Sicherheitshinweise sind in zwei Kategorien eingeteilt: WARNUNG und HINWEIS. Beide enthalten wichtige Informationen zur Sicherstellung der Gefahrlosigkeit. Befolgen Sie alle weiter unten aufgeführten Anweisungen genau.

Bezeichnung	Bedeutung
🚹 Warnung	Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht schwere Verletzungs- oder Todesgefahr.
Hinweis	Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht eine Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen von Personen, deren Schweregrad von den Umständen abhängig ist.

A Warnung

- Installieren Sie die Kabel-Fernbedienung nicht selbst. Bei falscher Installation besteht Stromdurchschlag-, Stromschlag- oder Brandgefahr. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Modifizieren oder reparieren Sie die Kabel-Fernbedienung nicht. Stromschlag- oder Brandgefahr.
 Wenden Sie sich an Ihren Händler
- Versetzen oder installieren Sie die Kabel-Fernbedienung nicht selbst. Bei falscher Installation besteht Stromdurchschlag-, Stromschlag- oder Brandgefahr. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Verwenden Sie in der Nähe des Controllers keine brennbaren Materialien (z. B. Haarlack oder Insektizide in Spray).

Reinigen Sie den Controller nicht mit organischen Lösungsmitteln, z. B. mit Lackverdünner. Durch Verwendung von organischen Lösungsmitteln können Risse in der Abdeckung des Controllers entstehen, es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.



- Spielen Sie mit der Kabel-Fernbedienung nicht. Durch unsachgemäße Einstellungen können die Körperfunktionen oder die Gesundheit beeinträchtigt werden.
- Zerlegen Sie die Kabel-Fernbedienung niemals.
 Stromschlag- oder Brandgefahr durch Berührung der Innenteile. Müssen interne Kontrolle oder Einstellungen durchgeführt werden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder autorisierten Vertragspartner.
- Handhaben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Kabel-Fernbedienung nicht mit Wasser.
 Sonst kann es zu elektrischem Durchschlag kommen, es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.
- Legen Sie die Kabel-Fernbedienung nicht an solchen Orten ab, an denen sie feucht werden kann.

Dringt Wasser in die Kabel-Fernbedienung ein, kann es zu elektrischem Durchschlag mit nachfolgender Beschädigung elektronischer Bauteile kommen.

2 Layout der Kabel-Fernbedienung



Abb. 4.1

Tabelle 4.1

Taste	Funktion
1. 🚍 Betriebsart	Betriebsart einstellen: Automatik (AUTO) \rightarrow Kühlen (COOL) \rightarrow Heizen (HEAT) \rightarrow Entfeuchten (DRY) \rightarrow Lüfter (FAN).
2. Schulterstufe	Lüfterstufe einstellen.
3. 🕅 Luftrichtung	Richtung der ausgeblasenen Luft einstellen.
4. F Funktion	Auf die Funktionen umschalten, die in der aktuellen Betriebsart eingestellt werden können.
5. A Wert erhöhen	Solltemperatur oder Zeit (für den Timer) erhöhen.
 Wert verringern 	Solltemperatur oder Zeit (für den Timer) verringern.
7. Ein-/Ausschalten	Gerät ein-/ausschalten.
8. • Betriebsanzeige	Zeigt den EIN/AUS-Zustand der Inneneinheit an.
9. ⊃ Stornieren	Timer / Display der Inneneinheit / leisen Lauf / Sparmodus (ECO) / Hilfsheizkörper ¹ ausschalten; Timer stornieren.
10. O Bestätigen	Timer / Display der Inneneinheit / leisen Lauf / Sparmodus (ECO) / Hilfsheizkörper ¹ einschalten; Timer bestätigen.

Anmerkung 1: Die Funktion des Hilfsheizkörpers ist reserviert.

3 Leuchtanzeigen im Display



Anmerkung 1: Bei eingeschalteter Inneneinheit dreht sich die Anzeige $\frac{4}{3}$; bei ausgeschalteter Inneneinheit dreht sich die Anzeige $\frac{4}{3}$ nicht.

4 Vorgehensweise bei der Bedienung

4.1 Ein-/Ausschalten



Abb. 6.1

Drücken Sie die Taste () (EIN/AUS); die Betriebsanzeige • an der Kabel-Fernbedienung leuchtet auf, die EIN/AUS-Anzeige of für die Inneneinheit im Display dreht sich, um das Einschalten der Inneneinheit anzuzeigen. (Siehe Abbildung 6.1.)

Drücken Sie die Taste () (EIN/AUS) nochmals; die Betriebsanzeige • an der Kabel-

Fernbedienung erlischt, die Anzeige b im Display bleibt stehen, um den gestoppten Lauf der Inneneinheit anzuzeigen.

4.2 Betriebsart einstellen



Abb. 6.2

Drücken Sie die Taste 🚍 (Betriebsart). Durch jedes Drücken der Taste wechselt die Betriebsart in einem Zyklus, der in Abb. 6.3 dargestellt ist.





In den Betriebsarten Automatik (AUTO), Kühlen (COOL), Entfeuchten (DRY) oder Heizen (HEAT) können Sie die Temperatur mit den Tasten ▲ und ▼ einstellen. (Siehe Abb. 6.4.)



Abb. 6.4

Anmerkung:

- Die automatische Betriebsart ist nicht bei allen Modellen der Klimageräte verfügbar.
- Im Lüftermodus (FAN) lässt sich die Temperatur nicht einstellen.
- Bei Geräten mit Frischluftzufuhr (FAPU) sind nicht die Betriebsarten Entfeuchten und Automatik vorhanden.

4.3 Lüfterstufe einstellen



Abb. 6.5

In den Betriebsarten Kühlen (COOL), Heizen (HEAT) oder Lüfter (FAN) können Sie die Lüfterstufe mit der Taste $\frac{4}{3}$ (Lüfterstufe) einstellen (siehe Abb. 6.5).

Ist die Kabel-Fernbedienung für 7 Lüfterstufen konfiguriert, wird die Lüfterstufe durch Drücken der Taste 🖧 (Lüfterstufe) in einem Zyklus eingestellt, der in Abb. 6.6 dargestellt ist.



Abb. 6.6

Ist die Kabel-Fernbedienung für 3 Lüfterstufen konfiguriert, wird die Lüfterstufe durch Drücken der Taste \mathscr{S}_{2}° (Lüfterstufe) in einem Zyklus eingestellt, der in Abb. 6.7 dargestellt ist.



Abb. 6.7

Anmerkung:

- In den Betriebsarten Automatik (AUTO) und Entfeuchten (DRY) ist der L
 üfter auf die automatische L
 üfterstufe eingestellt, die sich auch durch Dr
 ücken der Taste (L
 üfterstufe) nicht
 ändern l
 ässt.
- Štandardmáßig sind 7 Lüfterstufen vorhanden. Änderung der Anzahl der Lüfterstufen siehe Betriebseinstellungen.

4.4 Luftrichtung der ausgeblasenen Luft einstellen



Verwenden Sie die Taste 🕅 (Luftrichtung einstellen) (siehe Abb. 6.8), um die vertikale Luftablenklamelle der Inneneinheit zu steuern.

Die Anzeige im Display zeigt bei eingeschaltetem Gerät die Winkelstellung der Luftablenklamelle an. Durch Drücken der Taste ¹ ((Luftrichtung einstellen) wird die Winkelstellung der Luftablenklamelle in einem Zyklus gemäß Abb. 6.9 gewechselt.





Wird im AUTO-Modus der Luftablenklamelle (permanente Pendelbewegung) die Taste (Luftrichtung einstellen) gedrückt, bleibt die Luftablenklamelle im aktuellen Betriebswinkel stehen, und 10 Sekunden später wird die aktuelle Winkelstellung im Display angezeigt.

Anmerkung:

- Die Luftablenkfunktion f
 ür die ausgeblasene Luft ist nur bei Inneneinheiten mit vertikaler Luftablenklamelle vorhanden.
- Bei ausgeschaltetem Gerät ist die Taste 3 (Luftrichtung einstellen) nicht funktionell, die Kabel-Fernbedienung schaltet die Luftrichtungsfunktion automatisch aus, und die Winkelstellung der Luftablenklamelle im Display erlischt.
- Mit dieser Kabel-Fernbedienung kann nicht die horizontale Luftablenklamelle der Inneneinheit gesteuert werden.

4.5 Funktionen einstellen

Zum Umschalten auf die gewünschte Funktion, die in der aktuellen Betriebsart einstellbar ist, verwenden Sie die Taste F (Funktion) (siehe Abb. 6.10). Einige Funktionen in der Funktionseinstellung können nicht für alle Typen der Inneneinheiten benutzt werden.



Abb. 6.10

 Drücken Sie die Taste [E] (Funktion), um in die Funktionseinstellung zu wechseln. Im Display der Kabel-Fernbedienung erscheinen die Funktionsanzeigen im folgenden Zyklus:
 C (Timer), A (Display), 2 (leiser Lauf), c (Energieeinsparung) a M (Hilfsheizkörper, reserviert). Drücken Sie die Taste [E] (Funktion) so oft, bis die gewünschte Funktion ausgewählt wird. Die Leuchtanzeige der ausgewählten Funktion blinkt. Die ausgewählten Funktionen können auch mit den Tasten ▲ und ▼ umgeschaltet werden. (Siehe Abb. 06.11.)

Abb. 06.11

Drücken Sie die Taste (Bestätigen), um die Funktion zu bestätigen, oder die Taste (Stornieren), um die Funktion zu stornieren.

4.5.1 LED-Display der Inneneinheit

Die Funktion **LED-Display der Inneneinheit** wird zum Ein-/Ausschalten des Displays der Inneneinheit genutzt. Drücken Sie die Taste $\overline{[F]}$ (Funktion), um in die Funktionseinstellung zu wechseln. Drücken Sie die Taste $\overline{[F]}$ (Funktion) nochmals, um die Funktion $\overline{\bigtriangleup}$ auszuwählen; die Anzeige **LED-Display der Inneneinheit** $\overline{\bigtriangleup}$ blinkt. Drücken Sie dann die Taste $\overline{\textcircled{O}}$ (Bestätigen), um die Funktion zu bestätigen (die Anzeige $\overline{\bigtriangleup}$ leuchtet weiter), oder drücken Sie die Taste $\overline{\bigcirc}$ (Stornieren), um die Funktion zu stornieren (die Funktion **LED-Display der Inneneinheit** wird ausgeschaltet). (Siehe Abb. 06.12.)



Abb. 6.12

4.5.2 Leiser Lauf

Die Funktion **leiser Lauf** wird benutzt, um das Steuerungssignal **leiser Lauf** zur Inneneinheit zu senden. Befindet sich die Inneneinheit im Modus **leiser Lauf**, optimiert sie automatisch ihren Geräuschpegel.



Abb. 6.13

Anmerkung:

- Die Funktion leiser Lauf wird abgebrochen, wenn das Gerät manuell ausgeschaltet wird. In diesem Fall ist sie wieder einzustellen.
- Dauert der Modus leiser Lauf bereits 8 Stunden, erlischt die Anzeige ♥, und dieser Modus wird vom Gerät beendet.
- Die Funktionen leiser Lauf und Energieeinsparung (ECO) können nicht gleichzeitig eingestellt werden.

4.5.3 Energieeinsparung (ECO)

Die Funktion Energieeinsparung (ECO) wird benutzt, um das Steuerungssignal Energieeinsparung (ECO) zur Inneneinheit zu senden. Befindet sich die Inneneinheit im Status ECO, läuft sie im Energiesparmodus.

 Energiesparfunktion ein-/ausschalten: Schalten Sie mit der Taste F (Funktion) auf die Funktion Energieeinsparung (binkt) um, drücken Sie dann die Taste (Bestätigen), um die Funktion einzuschalten, oder die Taste ((Stornieren), um die Funktion auszuschalten (siehe Abb. 06.14).





Anmerkung:

- Durch Umschalten der Betriebsart oder Ausschalten des Gerätes wird die Energiesparfunktion (ECO) beendet.
- Dauert der Modus Energieeinsparung (ECO) bereits 8 Stunden, erlischt die Anzeige 2000, und dieser Modus wird vom Gerät beendet.
- Die Funktionen leiser Lauf und Energieeinsparung (ECO) können nicht gleichzeitig eingestellt werden.

4.5.4 Hilfsheizkörper (reserviert)

4.5.5 Follow Me (Temperatur mit dem Controller messen)

Die Funktion **Follow Me** ist bei der Kabel-Fernbedienung standardmäßig eingeschaltet. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, leuchtet ihre Anzeige.

- Funktion Follow Me ausschalten: Drücken Sie die Tasten (
 ⑦ (Luftrichtung einstellen) und
 ⑥ (Bestätigen) gleichzeitig, und halten Sie diese für 5 Sekunden gedrückt, um die Funktion Follow Me und ihre Anzeige auszuschalten.
- Funktion Follow Me einschalten: Drücken Sie bei ausgeschalteter Funktion Follow Me die Tasten (
 (Luftrichtung einstellen) und (
 (Bestätigen) gleichzeitig, und halten Sie diese für 5 Sekunden gedrückt, um die Funktion Follow Me und ihre Anzeige
 einzuschalten (siehe Abb. 06.15).



Abb. 6.15

Anmerkung:

 Ist die Funktion Follow Me sowohl an der Kabel- als auch an der Infrarot-Fernbedienung eingeschaltet, hat die Funktion Follow Me an der Kabel-Fernbedienung Priorität.

4.5.6 Timer

Die **Timer**-Funktion wird benutzt, um zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten der Inneneinheit einzustellen.

 Schalten Sie mit der Taste F (Funktion) auf die Timer-Funktion um. Bei eingeschalteter Inneneinheit wird zuerst der AUS-Timer, dann der EIN-Timer eingestellt. Bei ausgeschalteter Inneneinheit wird zuerst der EIN-Timer, dann der AUS-Timer eingestellt.

- Bei ausgeschalteter Inneneinheit:
 - Timer für das Einschalten einstellen: Wechseln Sie mit der Taste (F) (Funktion) zum Einstellen des EIN-Timers (Timer On); im Display erscheint "0.0h Timer On", und der Text "Timer On" blinkt. Drücken Sie dann die Taste (③) (Bestätigen), um zum Einstellen des Timers zu wechseln. Stellen Sie die Zeit mit den Tasten ▲ und ▼ ein, dann drücken Sie die Taste (④) (Bestätigen), um die Einstellung des Timers zu beenden (siehe Abb. 06.16).





- 2) Timer für das Ausschalten einstellen: Sobald die Einstellung des EIN-Timers fertig ist, drücken Sie die Taste [F] (Funktion), um zum Einstellen des AUS-Timers zu wechseln; im Display erscheint "0.0h Timer Off", und der Text "Timer Off" blinkt. Drücken Sie dann die Taste () (Bestätigen), um zum Einstellen des Timers zu wechseln. Stellen Sie die Zeit mit den Tasten ▲ und Ψ ein, dann drücken Sie die Taste () (Bestätigen), um die Einstellung des Timers zu beenden.
- Bei eingeschalteter Inneneinheit: Verfahren Sie zum Einstellen des EIN-Timers und des AUS-Timers nach den oben aufgeführten Anweisungen.

Anmerkung:

- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, und halten Sie diese länger als 1 Sekunde gedrückt, um die Zeit schneller einzustellen.
- Bei eingeschaltetem Gerät kann die Kabel-Fernbedienung zum Einstellen des AUS-Timers und des EIN-Timers benutzt werden. Wird der AUS-Timer gelöscht, wird auch der EIN-Timer gelöscht. Bei ausgeschaltetem Gerät kann der EIN-Timers sowie der AUS-Timers eingestellt werden. Wird der EIN-Timer gelöscht, wird auch der AUS-Timer gelöscht.
- Wurde ein Timer an der Kabel-Fernbedienung eingestellt, leuchtet die Timer-Anzeige im Display der Inneneinheit nicht bis zum eingestellten Zeitpunkt, zu dem die Kabel-Fernbedienung ein Ein-/Ausschaltsignal zur Inneneinheit sendet.
- Die Timer-Funktion ist nicht am Nebencontroller verfügbar.

4.6 Erinnerung an Filterreinigung



Abb. 6.17

- Möchten Sie die Filter-Anzeige (2) erlöschen, drücken Sie die Taste (Luftrichtung einstellen), und halten Sie diese für 5 Sekunde gedrückt.
- Verwenden Sie die Betriebseinstellungen, um diese Funktion ein-/auszuschalten oder die Zeit f
 ür die Erinnerung einzustellen.
- Die Funktion Erinnerung an Filterreinigung ist nicht am Nebencontroller verfügbar.

4.7 Sperr-Funktion



Abb. 06:18

- Sind ein Zentralcontroller sowie eine Kabel-Fernbedienung im System vorhanden, kann der Zentralcontroller die Inneneinheit so sperren, dass einige Funktionen der Inneneinheit nicht erreichbar sind. Falls die Inneneinheit vom Zentralcontroller gespert ist und die Anzeige im Display der Kabel-Fernbedienung erscheint, sodass einige Operationen nicht ausgeführt werden können, überprüfen Sie die entsprechende Einstellung des Zentralcontrollers.
- Ist der Temperaturbereich von der Kabel-Fernbedienung selbst gesperrt, erscheint die Anzeige
 ^A, jedoch nicht in der Box
 ^I. Ist der Temperaturbereich vom Zentralcontroller gesperrt, erscheint die Anzeige
 ^B in der Box
 ^I. Im Falle einer Doppelsperre wechseln die beiden Anzeigearten in einem Intervall von 5 Sekunden.
- Falls die Sperrfunktion an der Kabel-Fernbedienung vom Zentralcontroller und von der Kabel-Fernbedienung gleichzeitig erfolgt, wird Priorität dem Zentralcontroller zugewiesen.

4.8 Haupt-/Nebencontroller

- Wird eine Inneneinheit von zwei Kabel-Fernbedienungen gleichzeitig gesteuert, ist eine davon der **Hauptcontroller** (main), die andere der **Nebencontroller** (secondary).
- Wechseln Sie zu den Betriebseinstellungen, um die Kabel-Fernbedienungen als Hauptbzw. Nebencontroller zu konfigurieren. Eine Kabel-Fernbedienung ist standardmäßig als Hauptcontroller eingestellt.

Anmerkung:

- Der Hauptcontroller kann die Funktionen Timer, Erinnerung an Filterreinigung und Betriebsparameter der Inneneinheit einstellen, der Nebencontroller nicht.
- Am Hauptcontroller kann die Funktion Follow Me benutzt werden, am Nebencontroller ist diese Funktion nicht verfügbar.
- Wird eine der beiden Kabel-Fernbedienungen zum Wechsel des Betriebszustands der Inneneinheit benutzt, werden die Parameter an der anderen Kabel-Fernbedienung anhand dieser Änderung synchronisiert.

Betriebseinstellungen

1 Werkeinstellungen wiederherstellen



2 Adresse der Inneneinheit abfragen und einstellen

- Ist bei der Inneneinheit keine Adresse zugewiesen, erscheint der Code "FE" im Display der Inneneinheit, an der Kabel-Fernbedienung erscheint der Fehlercode "E9".
- Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, und halten Sie diese für 8 Sekunden gedrückt, um in den Adresseinstellungsmodus der Inneneinheit zu wechseln. Drücken Sie die Taste ⊃ (Stornieren), um den Adresseinstellungsmodus zu verlassen.



- Die Adresse der Inneneinheit kann im Adresseinstellungsmodus abgefragt und eingestellt werden.
- Hat die Inneneinheit eine Adresse, wird im Adresseinstellungsmodus die aktuelle Adresse
 der Inneneinheit an der Kabel-Fernbedienung angezeigt.
- Hat die Inneneinheit keine Adresse, stellen Sie die gewünschte Adresse (im Bereich von 0 bis 63) mit den Tasten ▲ und ▼ ein. Drücken Sie die Taste ④ (Bestätigen), um die aktuell eingestellte Adresse zur Inneneinheit zu senden. Der Adresseinstellungsmodus wird von der Kabel-Fernbedienung nach 60 Sekunden automatisch beendet. Diesen Modus können Sie auch durch Drücken der Taste ⊃ (Stornieren) beenden.
- Im Adresseinstellungsmodus reagiert die Kabel-Fernbedienung auf keine Signale von der Infrarot-Fernbedienung.

3 Betriebsparameter einstellen

- Die Betriebsparameter sind bei eingeschaltetem sowie ausgeschaltetem Gerät einstellbar.
- Drücken Sie die Tasten F (Funktion) und E (Betriebsart), und halten Sie diese f
 ür 5 Sekunden gedrückt, um zum Betriebsparameter-Einstellungsmodus zu wechseln.



- Wechseln Sie in den Betriebsparameter-Einstellungsmodus. Überprüfen Sie, ob der Code "C0" im Temperaturanzeigefeld erscheint. Wählen Sie den Code des gewünschten Betriebsparameters mit den Tasten ▲ und ▼ aus.
- Drücken Sie nach der Auswahl des Codes des gewünschten Parameters die Taste (Bestätigen), um zur Einstellung des ausgewählten Betriebsparameters zu wechseln, dann stellen Sie den gewünschten Parameterwert mit den Tasten ▲ und ▼ ein. Drücken Sie

die Taste () (Bestätigen), um den eingestellten Wert zu speichern und die Einstellung des gewünschten Betriebsparameters abzuschließen.

- Drücken Sie die Taste (Stornieren), um den Betriebsparameter-Einstellungsmodus zu beenden und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Der Betriebsparameter-Einstellungsmodus wird vom System auch automatisch beendet, solange keine Operation innerhalb von 60 Sekunden erfolgt.
- Im Betriebsparameter-Einstellungsmodus reagiert die Kabel-Fernbedienung auf keine Signale von der Infrarot-Fernbedienung.

Parameter- code	Beschreibung des Parameters	mögliche Parameterwerte	Anfangs- wert	Anmerkungen
		F0: Hauptcontroller		Wird eine Inneneinheit von zwei Kabel- Fernbedienungen gesteuert, müssen diese unterschiedliche Adressen haben.
C0	Adresseinstellung	F1: Nebencontroller	F0	
C1	Einstellung Nur Kühlen /	00: Kühen und Heizen	00	Bei der Einstellung "Nur Kühlen" ist der
UI UI	Kühlen und Heizen	01: Nur Kühlen	00	Heizmodus nicht erreichbar.
C2	reserviert	1	/	1
		00: an Filterreinigung nicht erinnern		
	Einstellung der Zeit zur	01: 1250 Stunden		
C3	Erinnerung an Filterreinigung	02: 2500 Stunden	02	
		03: 5000 Stunden		
		04: 10000 Stunden		
~	Einstellung für den Signal-	00: gesperrt	01	Wenn "gesperrt" eingestellt ist, kann die Kabel-Fernbedienung das Signal
04	an der Kabel-Fernbedienung	01: freigegeben	01	von der Infrarot-Fernbedienung nicht empfangen.

Tabelle 4.1

Parameter- code	Beschreibung des Parameters		mögliche Parameterwerte	Anfangs- wert	Anmerkungen	
C51	Einstellung der Lüfterstufe an		00: 3 Lüfterstufen 01: 4 Lüfterstufen	02	01: 4 Lüfterstufen sind nur für gewisse	
	der Kabel-Ferr	ibedienung	02: 7 Lüfterstufen		Modelle der Inneneinneiten verfugbar.	
C6	reserviert		1	/	1	
	Raumtemperatur anzeigen		00: Nein		00: Die Kabel-Fernbedienung zeigt bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung des Displays	
C7			01: Ja	00	die Solltemperatur an. 01: Die Kabel-Fernbedienung zeigt bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung des Displays die Raumtemperatur an.	
C8	Einstellung von EIN/AUS für die Betriebsanzeige		00: leuchtet nicht	01	00: Die Betriebsanzeige zeigt den EIN/AUS-Zustand der Inneneinheit an. 01: Die Betriebsanzeige ist immer ausgeschaltet, unabhängig vom EIN/AUS-Zustand der Inneneinheit.	
00			01: leuchtet			
	Einstellung	A5 ²	00/01/02/03/04/05/06/0 7/08/09/FF		Die Inneneinheit stellt die ausgewählte Pressung ein. Spezifische Pressungs- werte siehe Gebrauchsanweisung der	
C91	der Pressung der Innen- einheit	H-DUCT ³ , FAPU	00/01/~/19/FF	01	Inneneinheit. FF: Der Standardwert ist von den Parametern der Inneneinheit abhängig, die von der Kabel-Fernbedienung eingelesen wurden.	
			00: 4 Minuten			
	Einstellung der	Ausschalt-	01: 8 Minuten	00	FF: Gemäß den Schalterstellungen auf der Hauptplatine der Inneneinheit	
C101	verzögerung fü	ir den Lüfter	02: 12 Minuten			
	aer inneneinne	II	03: 16 Minuten			
			FF:			

Parameter- code	Beschrei Parar	bung des neters	mögliche Parameterwerte	Anfangs- wert	Anmerkungen
	Temperatur- einstellung für	Normale Inneneinheit	00: 15 °C 01: 20 °C 02: 24 °C 03: 26 °C FF:	00	FF: Gemäß den Schalterstellungen auf der Hauptplatine der Inneneinheit
CIT	die Kaitlutt- schutz- funktion	FAPU	00: 14 °C 01: 12 °C 02: 16 °C 03: 18 °C FF:	00	FF: Gemäß den Schalterstellungen auf der Hauptplatine der Inneneinheit
C12 ^{1,4}	Einstellung der kompensation Heizmodus der	Temperatur- für den r Inneneinheit	00: 6 °C 01: 2 °C 02: 4 °C 03: 6 °C 04: 0 °C FF:	00	FF: Gemäß den Schalterstellungen auf der Hauptplatine der Inneneinheit
C13 ^{1,4}	Einstellung der kompensation Kühlmodus der	Temperatur- für den r Inneneinheit	00: 0 °C 01: 2 °C FF:	00	FF: Gemäß den Schalterstellungen auf der Hauptplatine der Inneneinheit
C144	Einstellung des körpers der Inr	s Hilfsheiz- neneinheit	00: Nicht vorhanden 01: Vorhanden	Normale Innenein- heit: 01/ FAPU: 00	
C151	Einstellung des tischen Neusta Inneneinheit	s automa- rts der	00: Nicht vorhanden 01: Vorhanden	01	

Parameter- code	Beschreibung des Parameters	mögliche Parameterwerte	Anfangs- wert	Anmerkungen
	Finstellung der vertikalen	00: Nicht vorhanden	Normale	
C164	Luftablenklamelle der Inneneinheit	01: Vorhanden	heit: 01/ FAPU: 00	
	Einstellung der horizontalen	00: Nicht vorhanden	Normale	
C174	Luftablenklamelle der Inneneinheit	01: Vorhanden	Innenein- heit: 01/ FAPU: 00	
	Die Inneneinheit empfängt	00: Nein		
C18	das Signal von der Fernbedienung	01: Ja	01	
C10	Summer der Inneneinheit	00: Nein	01	
013	eingeschaltet	01: Ja	01	
C20	Temperaturkorrektur für die Funktion Follow Me an der Kabel-Fernbedienung	-5,0 bis +5,0 °C	-3 °C	Genauigkeit der Einstellung 0,5 °C
C21	Einstellung der Außentemperatur für den Einsatz des Hilfsheizkörpers	von -5 °C bis +20 °C	15 °C	Genauigkeit der Einstellung 1 °C
		00: 15 Minuten		
C22	Intervall für Moduswechsel in der automatischen	01: 30 Minuten	00	
OLL	Betriebsart	02: 60 Minuten		
		03: 90 Minuten		
	Öffnungsstufe des elektro-	00: 72		FF: Gemäß den Schalterstellungen auf der Hauptplatine der Inneneinheit
C23	nischen Expansionsventils im Heiz- oder Bereitschafts-	01: 96	Modell 01	
	modus	FF:		
C24	Temperatureinheit	00: Celsius	00	
024	remperaturemillelt	01: Fahrenheit	00	

Parameter- code	Beschreibung des Parameters	mögliche Parameterwerte	Anfangs- wert	Anmerkungen
C25	Einstellung der unteren Temperaturgrenze beim Kühlen	30–17 °C (86–62 °F)	17 °C (62 °F)	Kann nur für die eigentliche Kabel- Fernbedienung benutzt werden.
C26	Einstellung der oberen Temperaturgrenze beim Heizen	30–17 °C (86–62 °F)	30 °C (86 °F)	Kann nur für die eigentliche Kabel- Fernbedienung benutzt werden.
C27	Stellt die Anzeige von 0,5 °C ein	00: Zeigt 1 °C 01: Zeigt 0,5 °C	00	

1 Die Standardparameter in der Tabelle oben werden mit den Einstellungen der Inneneinheit synchronisiert, um eine erfolgreiche Kommunikation zwischen der Inneneinheit und der Kabel-Fernbedienung herstellen zu können.

2 Nur für Kanalgerät für mittlere Pressung

Leistung	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1,8–7,1 kW	0 Pa	10 Pa	20 Pa	30 Pa	40 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa
8,0-12,5 kW	10 Pa	20 Pa	30 Pa	40 Pa	50 Pa	60 Pa	70 Pa	80 Pa	90 Pa	100 Pa
14,0 kW	30 Pa	40 Pa	50 Pa	60 Pa	70 Pa	80 Pa	90 Pa	100 Pa	125 Pa	150 Pa

3 Nur für Kanalgerät für hohe Pressung

Leistung	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7,1–16,0	30	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	200	200	200
kW	Pa																			
20,0–28,0	30	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	250
kW	Pa																			
40,0–56,0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	280	290	300	310	320	330	340	360	380	400
kW	Pa																			

4 Dieser Parameter ist nicht für die FAPU-Geräte verfügbar.

Anmerkung:

Mit dem Nebencontroller können nur die Parameter C0-C8 und C24-C27 eingestellt werden.

4 Statusabfrage

Drücken Sie auf der Hauptseite die Tasten S⁶/₂ (Lüfterstufe) und **()** (Bestätigen) für 5 Sekunden gleichzeitig, um zum Statusabfragemodus zu wechseln. Sie können die Betriebsparameter der Außen- und Inneneinheiten sowie die Programmversion der Kabel-Fernbedienung abfragen.



Abb. 7.4

Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Innen- oder Außeneinheit aus: Außeneinheiten sind von o00 bis o03, Inneneinheiten sind von n00 bis n63.

- Im Statusabfragemodus können Sie die gewünschten Parameter mit den Tasten ▲ und ▼ schrittweise auswählen.
- Im Statusabfragemodus erscheint im Display die Nummer des ausgewählten Parameters im Timerfeld und sein Wert im Temperaturfeld.

Nr.	Parameter, die an der Kabel-Fernbedienung erscheinen, wenn der Status der Außeneinheit abgefragt wird
1	Adresse der Außeneinheit
2	Außentemperatur (T4) (°C)
3	Durchschnittstemperatur T2/T2B (korrigiert) (°C)
4	Temperatur am Rohr des Wärmetauschers (T3) der Haupteinheit (°C)
5	Temperatur am Austritt des Kompressors A (°C)
6	Temperatur am Austritt des Kompressors B (°C)
7	Strom des Inverter-Kompressors A (A)
8	Strom des Inverter-Kompressors B (A)
9	reserviert
10	Lüfterstufe
11	Position von EXVA (Expansionsventil A) / 4
12	Position von EXVB (Expansionsventil B) / 4
13	Position von EXVC (Expansionsventil C) / 4
14	Betriebsart
15	Prioritätsmodus
16	Korrektur der gewünschten Gesamtleistung der Inneneinheit
17	Anzahl der Außeneinheiten
18	Gesamtleistung der Außeneinheiten
19	Temperatur am Kühler des Invertermoduls A (°C)
20	Temperatur am Kühler des Invertermoduls B (°C) (reserviert)
21	reserviert
22	

Nr.	Parameter, die an der Kabel-Fernbedienung erscheinen, wenn der Status der Außeneinheit abgefragt wird
23	Temperatur am Ausgang des Plattentauschers (T6B) (°C)
24	Temperatur am Eingang des Plattentauschers (T6A) (°C)
25	Überhitzungsgrad am Austritt des Systems
26	
27	Anzahl der laufenden Inneneinheiten (im Falle von virtuellen Adressen werden Geräte mit virtuellen Adressen einbezogen)
28	
29	System-Hochdruck
30	System-Niederdruck(reserviert)
31	Letzter Fehler- oder Schutzcode
32	Frequenz des Inverter-Kompressors A
33	Frequenz des Inverter-Kompressors B
34	Geräteleistung
35	Programm-Versionsnummer
36	Adresse der VIP-Inneneinheit
37	reserviert 2
38	reserviert 2

Nr.	Parameter, die an der Kabel-Fernbedienung erscheinen, wenn der Status der Inneneinheit abgefragt wird
1	Kommunikationsadresse der Inneneinheit
2	Leistung der Inneneinheit (HP)
3	Netzwerkadresse der Inneneinheit (identisch mit Kommunikationsadresse)
4	Eingestellte Temperatur Ts
5	Raumtemperatur T1
6	Aktuelle Innentemperatur T2
7	Aktuelle Innentemperatur T2A
8	Aktuelle Innentemperatur T2B
9	Temperatur Ta (FAPU)
10	Temperatur am Kompressoraustritt (zeigt Übertemperatur am Austritt an)
11	Ziel-Überhitzungsgrad (reserviert)
12	Position von EXV (Expansionsventil) / 8
13	Software-Versionsnummer
14	Fehlercode

5 Fehleranzeige

- Tritt ein Kommunikationsfehler zwischen der Kabel-Fernbedienung und der Inneneinheit auf, erscheint an der Kabel-Fernbedienung der Fehlercode "E9", mit dem ein Kommunikationsfehler der Kabel-Fernbedienung angezeigt wird.
- Tritt ein Fehler der Innen- oder der Außeneinheit auf, im Display der Kabel-Fernbedienung erscheint im Timerfeld die Adresse des fehlerhaften Gerätes (oder mehrerer Geräte) und im Temperaturfeld ein Fehlercode.

Tabelle 6.1

Liste möglicher Fehlercodes der Inneneinheit					
Fehler- code	Fehlerbeschreibung				
FE	keine Adresse bei der Inneneinheit				
E0	Betriebsmodikonflikt				
E1	Fehler der Kommunikation zwischen der Innen- und Außeneinheit.				
E2	Temperatursensor T1 fehlerhaft				
E3	Temperatursensor T2 fehlerhaft				
E4	Temperatursensor T2B fehlerhaft				
E5	Temperatursensor T2A fehlerhaft (reserviert)				
E6	Lüfter der Inneneinheit fehlerhaft				
E7	EEPROM-Fehler				
Ed	Außeneinheit fehlerhaft				
EE	Wasserablauf fehlerhaft				
Eb	elektronisches Expansionsventil der Inneneinheit fehlerhaft				

Tabelle 6.2

	Liste möglicher Fehlercodes der Außeneinheit						
Fehler- code	Fehlerbeschreibung	Fehler- code	Fehlerbeschreibung				
E0	Kommunikation der Außeneinheit fehlerhaft	XF1	PTC-Fehler				
E1	Phasenschutz für 3-Phasen- Stromversorgung	F3	Temperatursensor T6B am Ausgang des Plattentauschers fehlerhaft				
E2	Kommunikation zwischen der Innen- und Außeneinheit fehlerhaft.	F5	Temperatursensor T6A am Eingang des Plattentauschers fehlerhaft				
E4	Temperatursensor der Verflüssigertemperatur (T3) oder Temperatursensor der Außentemperatur (T4) fehlerhaft	P0	Übertemperaturschutz des Inverterkompressors				
E5	Spannungsschutz	P1	Überdruckschutz				
E7	Temperatursensor am Austritt fehlerhaft	P2	Unterdruckschutz				
E8	Adresse der Außeneinheit falsch	XP3	Überstromschutz des Kompressors				
XE9	Modul inkompatibel	P4	Übertemperaturschutz am Kompressoraustritt				
EL	reserviert	P5	Übertemperaturschutz des Verflüssigers				
XH0	Kommunikation zwischen IR341 und Hauptchip fehlerhaft	P9	Fehler DC-Lüftermotor				

	Liste möglicher Fehlercodes der Außeneinheit							
Fehler- code	Fehlerbeschreibung	Fehler- code	Fehlerbeschreibung					
H1	Kommunikation zwischen Kommunikations- und Hauptchip fehlerhaft	PF	reserviert					
H2	Anzahl der Außeneinheiten reduziert	PL	Übertemperaturschutz des Invertermoduls					
H3	Anzahl der Außeneinheiten erhöht	PP	Schutz gegen zu niedrige Temperatur am Austritt					
XH4	Invertermodulschutz	XL0	Invertermodul fehlerhaft					
H5	P2-Schutz innerhalb von 60 Minuten 3-mal ausgelöst	XL1	Unterspannungsschutz der DC- Sammelschiene					
H6	P4-Schutz innerhalb von 100 Minuten 3-mal ausgelöst	XL2	Überspannungsschutz der DC- Sammelschiene					
H7	Anzahl der Inneneinheiten reduziert	XL3	reserviert					
H8	Hochdrucksensor fehlerhaft	XL4	MCE- Fehler/Synchronisation/geschlosse ne Schleife					
H9	P9-Schutz innerhalb von 60 Minuten 3-mal ausgelöst	XL5	Nulldrehzahlschutz					
Hb	Niederdrucksensor fehlerhaft	XL7	Phasenfolgenschutz					
C7	PL-Schutz innerhalb von 100 Minuten 3-mal ausgelöst	XL8	Schutz gegen plötzliche Veränderung der Kompressor- Frequenz von > 15 Hz					
F0	PP-Schutz innerhalb von 100 Minuten 3× ausgelöst	XL9	Schutz gegen Differenz der Ist- /Soll-Frequenz von > 15 Hz					

Fehlerbehandlung

Fehler	rcode und -beschreibung	mögliche Ursachen	mögliche Lösungen
		Die Inneneinheit ist nicht an der Stromversorgung angeschlossen.	Schalten Sie die Stromversorgung der Inneneinheit ein.
An der wird nic	Kabel-Fernbedienung chts angezeigt	Anschlussfehler der Kabel- Fernbedienung.	Trennen Sie die Stromversorgung der Inneneinheit, dann prüfen Sie die Kabel-Fernbedienung auf richtigen Anschluss. Anforderungen an die Verkabelung siehe Abschnitt 3.4.
		Kabel-Fernbedienung fehlerhaft	Tauschen Sie die Kabel- Fernbedienung aus
		Stromversorgung auf der Haupt- platine der Inneneinheit fehlerhaft.	Tauschen Sie die elektronische Hauptplatine der Außeneinheit aus.
E9	Kommunikation zwischen Kabel-	Keine Adresse bei der Inneneinheit, oder Duplizität der Adressen bei den Inneneinheiten	Stellen Sie die Adresse der Inneneinheit ein, oder modifizieren Sie die Adressen so, dass sich die Adressen in einem System nicht wiederholen.
20	Fernbedienung und Inneneinheit fehlerhaft	Kabel-Fernbedienung fehlerhaft	Tauschen Sie die Kabel- Fernbedienung aus
		Elektronische Hauptplatine der Inneneinheit fehlerhaft	Tauschen Sie die elektronische Hauptplatine der Inneneinheit aus.
Einige Funktionen der Innen- einheit können nicht gesteuert werden, z. B. EIN/AUS, Temperatur einstellen, Be- triebsart, Lüfterstufe oder Kabel- Fernbedienung sperren.		An der Kabel-Fernbedienung erscheint die Anzeige permanent.	Prüfen Sie, ob die Inneneinheit mit dem Zentralcontroller gesperrt wurde.

RÜCKNAHME ELEKTRISCHER ABFÄLLE



Das aufgeführte Symbol am Produkt oder in den Beipackunterlagen bedeutet, dass die gebrauchten elektrischen oder elektronischen Produkte nicht gemeinsam mit Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung geben Sie die Produkte an bestimmten Sammelstellen kostenfrei ab. Durch ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung natürlicher Ressourcen und Vorbeugung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit als Konsequenzen einer falschen Entsorgung von Abfällen. Weitere Details verlangen Sie von der örtlichen Behörde oder der nächstliegenden Sammelstelle.

Im Falle von Störung, qualitätsbezogenen oder anderen Problemen trennen Sie die Anlage von der Stromversorgung, und rufen Sie bitte den örtlichen Händler oder den autorisierten Kundendienst. **Notrufnummer: 112**

HERSTELLER

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St. London W1F 7LD Great Britain

www.sinclair-world.com

Die Anlage wurde in China hergestellt (Made in China).

VERTRETER

SINCLAIR Global Group s.r.o. Purkynova 45 612 00 Brno Tschechische Republik

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

SINCLAIR Global Group s.r.o. Purkynova 45 612 00 Brno Tschechische Republik

Tel.: +420 800 100 285 Fax: +420 541 590 124

www.sinclair-solutions.com info@sinclair-solutions.com

CE