

FULL DC INVERTER SYSTEMS

NÁVOD NA OBSLUHU JEDNOTKA MODBUS GATEWAY CCM18

KOMERČNÉ KLIMATIZÁCIE SDV 4



OBSAH

1	Bezpečnostné opatrenia	3
2	Prehľad	4
3	Pokyny týkajúce sa používania	6
4	Resetovanie softvéru	.14

1 Bezpečnostné opatrenia

Nasledujúci obsah, ktorý je uvedený výrobku a v návode na obsluhu, zahŕňa používanie, opatrenia pred osobnými ujmami a škodami na majetku a spôsoby správneho a bezpečného používania. Po úplnom porozumení nasledujúceho obsahu (identifikátory a ikony), si prečítajte text a dodržiavajte nasledujúce pravidlá.

Popis identifikátora

Identifikátor	Význam
🚺 Varovanie	Znamená, že nesprávne zaobchádzanie so zariadením, môže viesť k úmrtiu osôb alebo ich vážnemu poraneniu.
Upozornenie	Znamená, že nesprávne zaobchádzanie so zariadením, môže viesť k poraneniu osôb alebo strate na majetku.

[Poznámka]:

1. "Ujma" znamená poranenie, popálenie a úraz elektrickým prúdom, ktoré si vyžadujú dlhodobú liečbu, ale nie je potreba hospitalizácie.

2. "Strata na majetku", predstavuje stratu majetku a materiálov.

Popis ikon

Ikona	Význam
\bigotimes	Predstavuje zákaz. Zakázaná položka, je uvedená v ikone, alebo prostredníctvom obrázkov alebo znakov.
!	Predstavuje to povinné vykonávanie. Povinná položka je uvedená v ikone alebo prostredníctvom obrázkov alebo znakov.

Varovanie

A Varovanie	Poverená inštalácia	Inštaláciou zariadenia prosím poverte distribútora alebo odborníka. Inštalatéri musia mať príslušné znalosti. Nesprávna inštalácia vykonaná používateľom bez povolenia, môže spôsobiť vznik požiaru, úraz elektrickým prúdom, poranenie osôb alebo únik vody.
	-	

0	Zakázané	Nestriekajte horľavý aerosól priamo na zariadenie. V opačnom prípade, môže dôjsť k vzniku požiaru.
Použitie Varovanie	Zakázané	Neovládajte zariadenie mokrými rukami, ani nedovoľte vode vniknúť do zariadenia. V opačnom prípade, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

2 Prehľad

2.1 Pokyny



Existujú dve verzie: **CCM18/64** (až 64 IDU a 4 ODU) a **CCM18/16** (až 16IDU) Terminál WAN: Pripojte k prepínaču prostredníctvom 5 druhov sieťových káblov na zaistenie toho, aby mal počítač prístup k jeho webovej stránke. Terminál A1B1E: Pripojenie k vnútornej/vonkajšej jednotke Terminál A2B2E: Pripojenie k sériovému portu terminálu.

2.2 Popis zostavenia systému

Zariadenie podporuje dva druhy vonkajšej jednotky s prenosovou rýchlosťou 600 a 4800. (Podrobnejšie informácie vám poskytne naša technická podpora). Adresy prístupu vnútornej/vonkajšej jednotky nie je možné opakovať.

- 1) Keď je prenosová rýchlosť vonkajšej jednotky 600, pripojiť je možné maximálne 64 vnútorných jednotiek a 4 vonkajšie jednotky.
- Keď je prenosová rýchlosť vonkajšej jednotky 4800, pripojiť je možné maximálne 60 vnútorných (s adresou od 4 - 63) jednotiek a 4 vonkajšie jednotky.

Horný počítačový systém s Modbus prístupovým protokolom k terminálu A2B2E prostredníctvom RTU alebo prostredníctvom TCP na pripojenie k jednotke modbus gateway. Pozrite si obrázok pripojenia medzi jednotkou modbus gateway a klimatizačným systémom znázornený v časti: Pripojenie prostredníctvom Modbus TCP

Poznámka: XYE port a K1K2E port sa pripája spoločne a potom sprístupnia A1B1E port.



Pripojenie prostredníctvom Modbus RTU:



2.3 Kód funkcie

Kód funkcie	Názov funkcie	Funkcia			
0x01	Čítať cievky	Čítať			
0x04	Čítať vstupný register	Čítať			
0x10	Register zápisov	Zápis			

2.4 Abnormálna odozva

Hlavná jednotka odošle požiadavky a čaká na odpovede od podriadenej jednotky. Ak sa nevyskytne žiadna chyba, podriadená jednotka reaguje normálne, ale ak sa vyskytne chyba kontroly údajov, podriadená jednotka neodpovedá. Keď hlavná jednotka odošle nesprávne údaje (okrem kontroly chýb), podriadená jednotka odpovie abnormálne.

Kód	Názov	Význam
0x01	Nepovolený kód funkcie	Kód funkcie prijatý podriadenou jednotkou nie je možné vykonať.
0x02	Nepovolená adresa údajov	Prijatá adresa údajov nie je povolená.
0x03	Nepovolené údaje	Hodnota v políčku overenia údajov nie je povolená podriadenou jednotkou.
0x06	Podriadená jednotka je zaneprázdnená	Podriadená jednotka je zaneprázdnená dlhodobým programovým príkazom. Požiadajte hlavnú jednotku o odoslanie správy, keď bude podriadená jednotka voľná.

3 Pokyny týkajúce sa používania

3.1 Konfigurácia IP

Počiatočná IP adresa, keď jednotka modbus gateway opúšťa továreň je 192.168.1.200. Počítač používaný na navštevovanie webových stránok musí byť v rovnakom segmente podsiete ako jednotka modbus gateway, čo znamená, že by mal mať adresu 192.168.1.xx (xx je od 2 do 254).

Existujú dva spôsoby konfigurácie IP: statická konfigurácia a pridanie viacerých IP adries

3.1.1 Konfigurácia jednej IP adresy

Otvorte dialógové okno protokolu, konfigurujte IP adresu a masku podsiete, napríklad: IP: 192.168.1.211, maska podsiete 255.255.255.0

nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Proper	ties ? 💌
General	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports o ask your network administrator
Obtain an IP address automatical	lly
Ouse the following IP address:	
IP address:	192 . 168 . 1 . 211
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192 . 168 . 100 . 1
Obtain DNS server address autor	matically
Ose the following DNS server add	dresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

Obr. 3.1

Po nastavení, kliknite na tlačidlo "OK".

3.1.2 Pridanie viacerých IP adries

Pred pridaním viacerých IP adries, konfigurujte statickú IP adresu.

Otvorte dialógové okno protokolu a zvoľte záložku Advanced (Rozšírené). Zobrazí sa dialógové okno nastavenia TCP/IP ako je znázornené nižšie:

	TCP/IP Address	8 23	
	IP address:	192 .168 .100 .209	
	Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
C		OK Cancel	
	Gateway	MEDIC	
	10.46.1.1	Automatic	
		Add Edit Remove	
I	Automatic metric		

Kliknite na tlačidlo "Add (Pridať)" v riadku s IP adresou, aby ste pridali IP adresu, ktorá je v rovnakom segmente ako "192.168.1.200", napr., IP: 192.168.1.209, maska podsiete 255.255.255.0 a kliknite na tlačidlo "OK".

3.2 Konfigurácia

Do riadku s adresou v prehliadači (odporúčame použiť IE) zadajte adresu http://192.168.1.200. Keď sa zobrazí webová stránka jednotky modbus gateway, zvoľte možnosť "Configuration (Konfigurácia)", ako je to znázornené nižšie:

Modbus Address	1 💌				
Modbus Commu.Setting	9600 🔽 None-无校验 🔽				
IP Address	192.168.1.200				
Netmask	255.255.255.0				
Gateway	192.168.1.1				
Outlet Baudrate	600 🔽				
if outlet baudrate is 600,then if outlet baudrate is 4800,then	<pre>support outlet(0~3),in support outlet(0~3),i</pre>				
Get Setting successful!					
Get Setting	Apply Setting				

Obr. 3.3

Nastavenia parametrov:

Parameter	Popis
Adresa Modbus	Modbus ID, na rozšírenie jednotky modbus gateway viacerými protokolmi Modbus v tej istej podsieti. Neopakujte adresu.
Nastavenie komunikácie Modbus	Prenosová rýchlosť: odporúčaná 9600; Check bit: štandardne žiadna kontrola Stop bit: 1StopBit v počiatočnom nastavení
IP adresa	IP adresa jednotky modbus gateway, viacero IP adries nemôže byť rovnakých.
Maska podsiete	Počiatočné nastavenie: 255.255.255.0
Vstup	Adresa lokálneho vstupu
Prenosová rýchlosť vonkajšej jednotky	Prenosová rýchlosť vonkajšej jednotky, ktorá je pripojená k jednotku modbus gateway

Po zmene príslušných parametrov kliknite na možnosť "Application Settings (Nastavenia aplikácie)". Ak použijete nové nastavenia, kliknite na tlačidlo "Get Settings (Získať nastavenia)". Jednotka modbus gateway sa po zmene nastavení automaticky reštartuje, sieť sa preruší a opätovne pripojí.

3.3 Vyžiadanie informácií o klimatizačnej jednotke

Zvoľte možnosť "power winding (vinutie)" alebo "input register (vstupný register)" na webovej stránke, aby ste si mohli prečítať informácie o klimatizačnej jednotke. Ak zvolíte možnosť "power winding (vinutie)", zobrazí sa okno ako je na obrázku nižšie.

Coil Outputs					Inj	out	Reg	iste	rs		Air	con	diti	one
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	1	2
20	21	22	23	24	4 2	:5	26	27	28	29	30	31	32	2
40	41	42	43	4	4 4	5	46	47	48	49	50	51	52	2
60	60 61 62 63 Indoor#0:COOL-MODE							DE		00	tle			
1 FAM-MODE 0 28 Change Aire 0										0				
2	DE	HUMM-	MODE		0		29	Clear	ner				0	5
3	HR	AT-MC	IDE		0		30	Hunn	d				0	5
4			שטי. אחו				31	Add	Add Oxygen				0	5
5	S AUTO-MODE				0		32	Dryer					0	5
6	MO	MODE-LOCK					33	Hori	zonta	l Swa	ny		0	5
7							34	Add	Water				0	6
8	ON	ON/OFF					35	Pump				-	٠	6
9	HI	GH-FA	N				36						0	6
10	ME	DIUM-	FAN		0		37	LOCK	COOL				0	6
11	LO	W-FAN	I		0		38	LOCK	HEAT				0	6
12	BR	BREEZE-FAN			0		39	LOCK	-CENT	ER-CI	TRL		0	6
13					0		40	LOCK	REMO	TE-CI	TRL		0	6
14					0		41	EO P	hase	Erroi			0	6
15					0		42	E1 C	ommu.	Erron	1		0	6
16	6 AUTO-FAN				0		43	E2 T	1 Sen	sor H	Error		0	6
10 0000							44	E3 T.	2A Se	nsor	Erro	r	0	

Obr. 3.4

Keď kliknete na číslo adresy vnútornej alebo vonkajšej jednotky, zobrazia sa príslušné prevádzkové informácie o klimatizačnej jednotke. Zvolené zariadenie sa zobrazí v červenom rámiku.

Keď kliknete na možnosť "input register (vstupný register)", zobrazí sa rozhranie podobné tomuto:

Coil Outputs				100	Input Registers					Aircondit			
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1 1
20	2	1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3	1 3
40	0 41		42	43	44	45	46	47	48	49	50	5	1 5
60	6	1	62	63		I	ndoo	r#0:	COOL	-MOI	IODE O		
3000	30001 SystemStatus				0/0000				300	17			
3000	0002 UnitStyl		le-1	1 224/00E0				300	18	OUTL			
3000	0003 UnitStyl			le-2		20/0014				300	19	AC	
3000	30004 SET TEMP			P. Ts		17/0011				300	20	AC1	
30005 ROOM T		M TEM	IP. T1		90/005A				300	21	ACS		
30006 EVAPORATOR-TE			TEMP.	IP. T2A 90/005A				300	22	AC4			
3000	30007 EVAPORATOR-TE			TEMP.	T2B	9	90/00	5 A		300	23	OUT	
3000	98	CONDENSER TEMP. T3			T3	255/00FF				300	24	OU	
3000	09						0/0000				300	25	AC
300)	10						0/0000				300	26	AC
3001	11	TIMER-ON				0/0000				300	27	AC:	
3001	12	TIMER-OFF				0/0000				300	28	AC	
3001	13	POWER				8/0008				300	29	A	
3001	14					0/0000				300	30	A	
3001	15					0/0000				300	31	A	
3001	16	6 ERROR STATUS			11		0/000	0		300	32	A	

Obr. 3.5

V prvom stĺpci je adresa, v druhom je obsah a v treťom je zobrazená hodnota, napr. 17/0011, 17 je desatinné zobrazenie, 0011 je hexadecimálne zobrazenie.

Vysvetlenie časti obsahu:

Napr., vonkajšia jednotka je v stave on-line: 1/0001. Keď je vonkajšia jednotka č. 0 on-line, jej hodnota je 1/0001(desatinné/hexadecimálne), ak je vonkajšia jednotka č. 0 a č. 1 on-line, ich hodnota je 3/0003.

Ovládanie klimatizačnej jednotky

Keď na webovej stránke kliknete na možnosť "Air Conditioner Control (Ovládanie klimatizačnej jednotky)", zobrazí sa nasledujúce okno:

	Aircondition	er Control: 0#	<		
RUN MODE					
FAN SPEED	HIGH	MEDIÚN	<u>TON</u>		
	17 Ĉ	13°C	19°C		
קונים המות			23°C		
SEI IEMP.	25°C	26°C	27 G		
Oblasť ovládania jednej klimatizačnej jednotky	2913	3012	C		
Skupinové ovládanie systému chladenia	System Contro	1			
DE COOL, 17	C,LOW FAN	COOL, 24°C, MEDIUM FAN			
DE HEAT, 30'	C,HIGH FAN	HEAT, 26°C, MEDIUM FAN			

Obr. 3.6

Oblasť ovládania jednej klimatizačnej jednotky: ovládanie jednej klimatizačnej jednotky. Zvoľte jednu klimatizačnú jednotku a nastavte režim, rýchlosť prúdenia vzduchu a teplotu. Oblasť jednotného ovládania: zvoľte jednu klimatizačnú jednotku, nastavte režim, rýchlosť prúdenia vzduchu, teplotu a kliknutím na "Apply (Použiť)" vykonajte jednu riadiacu funkciu. Oblasť skupinového ovládania: zvoľte príslušné tlačidlo skupinového ovládania a vykonajte skupinové ovládanie. Všetky vnútorné jednotky ovládané jednotkou modbus gateway vykonávajú túto operáciu.

3.4 Prístup horného počítača

3.4.1 Režim prístupu horného počítača

Horný počítačový systém s protokolovým portom Modbus dokáže komunikovať s jednotkou modbus gateway prostredníctvom Modbus TCP alebo Modbus RTU. Podrobnejšie informácie nájdete na Obr. 2.2 a Obr. 2.3.

3.4.2 Prístup k odstraňovaniu chýb

Prostredníctvom softvéru "Modbus Poll" sprístupníte odstraňovanie chýb. Tu je postup odstraňovania:

3.4.2.1 Inštalácia softvéru Modbus Poll

Po dokončení inštalácie softvéru Modbus Poll sa zobrazí domovská stránka podobná tejto:



Obr. 3.7

3.4.2.2 Pripojenie k jednotke Modbus Gateway

Existujú dva spôsoby pripojenia: Modbus TCP a Modbus RTU

Na obrázku 3.7 zvoľte možnosť "Connection (Pripojenie)" → "Connection (Pripojenie) " a v kontextovom okne zvoľte TCP/IP:



Po dokončení nastavenia kliknite na tlačidlo "OK".

 Pripojenie prostredníctvom Modbus/RTU Zvoľte možnosť RTU na pripojenie, ako je znázornené nižšie:

K portu	Connection		×
počítača	Port 1 💌	Mode	0K
	9600 Baud 💌	Response Timeout	Cancel
V súlade s nastaveniami	8 Data bits 🔻	1000 [ms]	- 0.5
Modbus na	None Parity 💌	Delay Between Polls	
stránke.	1 Stop Bit 💌	lin [ws]	<u>A</u> dvanced
	-Remote Server IP Address	Port	
	192:166.1.200	502	

3.4.2.3 Test

Softvér "Modbus Poll" dokáže čítať/zapisovať obsah príslušnej adresy do mapovacej tabuľky.

Ako príklad zvoľte obsah čítacej cievky:

Zvoľte možnosť "Poll Definition" v časti "Setup (Nastavenie)"

Poll Definition	×
Modbus adresa	OK
Počiatočná adresa potrebná	Cancel
na kontrolu Length: 81	Apply
Dĺžka adresy ste: 1000 ms	
✓ Enable Polling	Poll Once

Kliknite na tlačidlo "OK" a zobrazí sa obsah. Ak je obsah rovnaký ako hodnota na webovej stránke, ktorá má rovnakú adresu, znamená to úspešné vykonanie odstránenia chýb softvérom.

Ako príklad zvoľte zapisovací register: Zvoľte tlačidlo 16 na Obr. 3.7 ako je znázornené nižšie:



Po vykonaní zmeny hodnoty kliknite na tlačidlo "Send (Odoslať)" o dokončite operáciu zápisu.

4 Resetovanie softvéru

Na tri sekundy stlačte tlačidlo "RESET" na jednotke gateway a opäť zapnite napájanie, pričom konfigurácia softvéru sa vráti späť na pôvodné nastavenie.

SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo

r F

najbližšieho zberného miesta.

V prípade poruchy, problémov s kvalitou alebo iných, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte prosím miestneho predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Tiesňové volanie - telefónne číslo: 112

VÝROBCA

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St. London W1F 7LD Great Britain

www.sinclair-world.com

Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China).

ZÁSTUPCA

SINCLAIR Global Group s.r.o. Purkynova 45 612 00 Brno Czech Republic

SERVISNÁ PODPORA

SINCLAIR Slovakia s.r.o. Technická 2 821 04 Bratislava Slovenská republika

Tel.: +421 2 3260 5050 Fax: +421 2 4341 0786

www.sinclair-solutions.com Obchod: obchod@sinclair.sk Servis: servis@sinclair.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030