

NÁVOD NA OBSLUHU

WIFI SMART APP

CAMPER TRAILER



Obsah

Pokyny pre ovládanie pomocou smartfónu	3
Stiahnutie a inštalácia aplikácie	3
Konfigurácia	3
1. Originálna konfigurácia	3
2. Postup konfigurácie pre telefóny so systémom Android	5
3. Postup konfigurácie pre telefóny Apple	6
Popis funkcií	8
1. Registrácia používateľa	8
2. Osobné nastavenia	10
3. Ovládacie funkcie	12
4. Funkcie menu	21

Softvér môže byť aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.


Pokyny pre ovládanie pomocou smartfónu

Stiahnutie a inštalácia aplikácie

- Pomocou smartfónu načítajte nasledujúci QR kód a stiahnite si WiFi Smart.



Nainštalujte aplikáciu podľa jej pokynov. Po úspešnej inštalácii sa na

domovskej stránke smartfónu zobrazí nasledujúca ikona .

- Používatelia systému iOS môžu nájsť aplikáciu WiFi Smart v Apple store a stiahnuť si verziu pre Apple. Používatelia systému Android môžu nájsť WiFi Smart na Google Play a stiahnuť si verziu pre Android.

Konfigurácia


POZNÁMKA: Podľa spôsobu použitia aplikácie vyberte buď originálnu konfiguráciu, alebo konfiguráciu s AP (Wi-Fi prístupovým bodom).

1. Originálna konfigurácia


Pred použitím dokončíte nasledujúcu konfiguráciu, aby ste sprevádzkovali Wi-Fi ovládanie a spojenie medzi klimatizačným zariadením a smartfónom.

Nastavenie ovládania na malú vzdialenosť pre klimatizačné zariadenie, ktoré funguje ako Wi-Fi hotspot (verejný prístupový bod).

Krok 1: Wi-Fi systém klimatizačného zariadenia je výrobcom nastavený do režimu AP (prístupový bod). Wi-Fi hotspot klimatizačného zariadenia môžete vyhľadať pomocou smartfónu a pripojiť sa k nemu. Názov bezdrôtovej siete Wi-Fi hotspotu tvorí posledných 8 číslic MAC adresy klimatizačného zariadenia. Heslo (Password) je 12345678.



Krok 2: Vyvolajte aplikáciu a na displeji sa zobrazí klimatizačné zariadenie, ku ktorému ste práve pripojení. Zvoľte tohto klimatizačného zariadenia, aby ste prešli do ovládacieho rozhrania, ktoré je znázornené nižšie a mohli používať ovládanie na malú vzdialenosť. Špecifické postupy pre ovládanie vid' „Popis funkcií“.





POZNÁMKA: Jedno klimatizačné zariadenie je možné ovládať súčasne pomocou maximálne 4 mobilných telefónov.

2. Postup konfigurácie pre telefóny so systémom Android

Konfigurácia má 4 kroky:

Krok 1: Prejdite do domovskej stránky „Device“ (Zariadenie) a potom zvolte


 v pravom hornom rohu. Zvoľte „Add device“ (Pridať zariadenie) a prejdite na stránku „Add device“. Zvoľte „Manual configuration“ (Manuálna konfigurácia) a prejdite na stránku „Manual configuration“.



Krok 2: Zvoľte „Next“ (Ďalší) v okne „First Step“ (Prvý krok).



Krok 3: Vyberte bezdrôtovú sieť klimatizačného zariadenia. Aplikácia zobrazí heslo 12345678 (počiatočné heslo siete klimatizačného zariadenia). Potom zvolte „Next“ (Ďalší), vyberte meno siete domáceho Wi-Fi routeru, potom zadajte správne heslo a vyberte server.



Krok 4: Keď je konfigurácia úspešná, zobrazí sa okno s textom „WIFI module starts to connect the configured wireless router“. Potom je konfigurácia dokončená.




POZNÁMKA: Po dokončení konfigurácie zmizne hotspot klimatizačného zariadenia, pripojeného k vášmu telefónu. Aby ste mohli zariadenie ovládať na veľkú vzdialenosť, musíte sa opäť pripojiť k domácomu Wi-Fi routeru.


Vyššie uvedenú konfiguráciu je potrebné vykonať len s jedným telefónom. Na ďalšie telefóny je potrebné nainštalovať túto aplikáciu a pripojiť k hotspotu klimatizačného zariadenia alebo Wi-Fi routera Wi-Fi klimatizačného zariadenia. Keď je pripojenie hotové, otvorte aplikáciu, aby ste mohli použiť ovládanie na krátku vzdialenosť na ovládanie klimatizačného zariadenia, a potom môžete použiť ovládanie na veľkú vzdialenosť.

3. Postup konfigurácie pre telefóny Apple

Krok 1: Zapnite na telefóne Wi-Fi „Settings“ (Nastavenia).



Krok 2: Názov siete hotspotu klimatizačného zariadenia je štandardne 8 posledných znakov jeho MAC adresy. Príklad: Vyberte sieť „a0b41737“ podľa obrázka a zadajte počiatočné heslo „12345678“ aby ste sa k nej pripojili.




Krok 3: Spustíte aplikáciu, stlačíte tlačidlo „+“, stlačíte tlačidlo „Add device“ (Pridať zariadenie) a potom zvolíte „Manual configuration“ (Manuálna konfigurácia). Na stránke „Manual configuration“ Zadajte SSID (Názov siete) a PSW (heslo). Zobrazenie na serveri bude rovnaké, ako výber pri registrácii účtu (voľba servera v „Setting“).

Príklad: WiFi name (Názov siete): Tenda_XXX;

WiFi password (Heslo siete):123456789

Server: Europe

Skontrolujte, či sú zadané informácie správne. Ak sú informácie nesprávne, konfigurácia sa nepodarí. Stlačte „Configuration“, aby sa začala konfigurácia.



Poznámka:

- Nakoniec stlačte „Configuration“ a aplikácia pošle vyplnené informácie do WIFI Smart Home. V tomto okamihu sa ozve zvukový signál, čo indikuje, že sa zariadenie začína pripájať k Wi-Fi routeru.
- Ak sú názov siete routera alebo heslo nesprávne, WIFI Smart Home sa nedokáže pripojiť k Wi-Fi routeru. Po 2 minútach vykonajte konfiguráciu opäť. Zariadenie sa začne pripájať k routeru.
- Chybná voľba servera spôsobí, že ovládanie na veľkú vzdialenosť nebude fungovať. Preto sa uistite, že je voľba servera pri registrácii účtu rovnaká ako tu.
- Ak je heslo prázdne, nie je pre Wi-Fi router štandardne nastavené žiadne heslo, čo je režim voľného prístupu.
- Konfiguráciu vykonajte jedenkrát. Pri ďalších smartfónoch vykonajte len pripojenie k Wi-Fi routeru (napr. Tenda_XXX) a potom spustíte aplikáciu, ktorá dokáže zariadenie automaticky vyhľadať.

Popis funkcií



1. Registrácia používateľa

Účel: Na umožnenie ovládania na veľkú vzdialenosť


Pokyny: Pre prvé prihlásenie musíte registrovať meno nového používateľa. Ak ste už meno používateľa zadali, preskočte krok „Registrácia“ a v prihlasovacej stránke „Login Page“ zadajte e-mailovú adresu a heslo, aby ste sa prihlásili. Ak heslo zabudnete, môžete ho nastaviť opäť (resetovať).

Kroky operácie:


1) Vyberte adresu servera.



- 2) Prihlásenie k účtu: Posuňte stránku „Device“ (Zariadenie) a prejdite do stránky menu na ľavej strane. Zvoľte „Login“ (Prihlásenie), aby ste sa dostali na stránku „Register username“ (Registrácia mena používateľa). Nový používateľ musí najskôr zadať svoje používateľské meno (User name). Zvoľte nápisu „Register“ (Registrovať).



- 3) Ak heslo zabudnete, môžete ho opäť nastaviť pomocou vašej e-mailovej adresy. Zvoľte „Forgot password“ (Zabudnuté heslo) a prejdite na stránku „Forgot password“. Zadaťte svoju zaregistrovanú e-mailovú adresu. Zvoľte „Verification code“ (Overovací kód), aby ste dostali e-mail s overovacím kódom. Zadaťte nové heslo a Zvoľte „OK“, aby ste sa prihlásili.



2. Osobné nastavenia




Účel: Zadanie názvov (názov zariadenia, názov predvol'by atď.) a obrázkov (obrázok zariadenia) pre ľahkú orientáciu používateľa.

1) Nastavenie názvu zariadenia


Po rýchlej konfigurácii sa vytvorí zoznam ovládateľných inteligentných zariadení. Počiatočný názov klimatizačného zariadenia je posledných 8 číslic jeho MAC adresy.




Krok 1: Pridržte prst na názve zariadenia (napr. „a0b417ac“), aby ste sa dostali na stránku „Edit device“ (Editácia zariadenia). Zvoľte „Image“ (Obrázok), aby ste vybrali zdroj obrázka. Vyberte z možností „Default images“ (Počiatočné obrázky), „Take photo“ (Vyfotografovať) alebo „Choose from photos“ (Vybrať fotografiu) a uložte obrázok.



Krok 2: Zvoľte „Name“ (Názov), aby ste zmenili názov zariadenia. Keď názov uložíte, bude sa zobrazovať nový názov zariadenia. Pomocou prepínača „Lock device“ môžete zablokovať použitie zariadení iným smartfónom. Kliknutím na „Temperature unit“ môžete zmeniť jednotku teploty.



Krok 3: Zvoľte „Firmware updated“, aby ste aktualizovali firmvér zariadenia. Zvoľte označenia verzie (napr. „1.7“), aby prebehla automatická aktualizácia.




2) Nastavenie názvu predvoľby

Krok 1: Zvoľte **+** v pravom hornom rohu domovskej stránky „Device“ (Zariadenie). Zvoľte „Add preset“ (Pridať predvoľbu) a prejdite na stránku „Preset edit“ (Editácia predvoľby).



Krok 2: Nastavte čas. Zvoľte „Name“ (Názov). Ako zobrazuje obrázok, jej názov je „babyroom“. Ako typ časovača vyberte „On“ (Zapnúť). Potom vyberte dni opakovania operácie. Uložte nastavenie názvu predvoľby.




3) Nastavenie obrázka zariadenia


Vid' „2. Osobné nastavenia“ – „1) Nastavenie názvu zariadenia“, Krok 1.

3. Ovládacie funkcie




- 1) Všeobecné ovládacie funkcie:** Ovládanie základných operácií na inteligentných zariadeniach (zapnúť/vypnúť, teplota, rýchlosť ventilátora, režim atď.) a nastavenie pokročilých funkcií (vetranie, vysušanie, zdravie, osvetlenie, spánok, limit úspory energie).


Krok 1 – Základné operácie: Prejdite najskôr na domovskú stránku „Device“ (Zariadenie). Ako príklad použijeme zariadenie „babyroom“.





Zvoľte „babyroom“ (Detská izba) a prejdite na stránku na ovládanie klimatizačného zariadenia. Zvoľte , aby ste zariadenie zapli.





Zvoľte  alebo , aby ste zvýšili alebo znížili teplotu. Zvoľte , aby ste zmenili režim prevádzky. Zvoľte , aby ste prešli do stránky pre nastavenie rýchlosti ventilátora.



Zvoľte  a posúvajte prst po kruhu, aby ste nastavili rýchlosť ventilátora.



Krok 2 – Pokročilé nastavenia: Zvoľte , aby ste prešli do pokročilých nastavení. Môžete zvoliť nastavenie „Air“ (Vetranie), „Dry“ (Vysušanie), „Health“ (Zdravie), „Light“ (Osvetlenie), „Sleep“ (Spánok) alebo „Energy saving“ (Úspora energie).




Pokročilé ovládacie funkcie: Set scene (Nastavenie scenára), Preset (Predvoľba), Link (Prepojenie), Infrared control (Infračervené ovládanie) (je možné použiť len pri smartfóne s infračerveným portom).



2) Set scene (Nastavenie scenára): Prednastavenie prevádzky niekoľkých inteligentných zariadení jedným dotykom.


Na stránke „Device“ (Zariadenie) zvoľte „Device“, aby ste prešli na stránku „Edit scene“ (Editácia scenára).






Zvoľte „Add scene“ (Pridať scenár) a zadajte názov scenára, napríklad „Back home“ (Návrat domov). Pridajte sprievodné zariadenie.



Zvoľte  , aby ste pridali príkazy. Na stránke „Select execution device“ (Vybrať sprievodné zariadenie) vyberte klimatizačné zariadenie (napr. s názvom „babyroom“ (Detská izba)). Potom vyberte „ON“ (Zapnúť) alebo „OFF“ (Vypnúť).



Pokračujte voľbou ďalšieho výkonného zariadenia podľa vyššie uvedeného postupu. Zvoľte  , aby ste nastavili interval.




Zvoľte „Save“ (Uložiť). Zvoľte obrázka scenára zobrazeného v domovskej stránke „Device“, aby ste odoslali príkaz. Potom bude vykonaný scenár „Back home“ (Návrat domov). Môžete sledovať stav vykonávania scenára.





3) Preset (Predvoľba): Zahŕňa prednastavenie prevádzky jedného zariadenia alebo skupiny zariadení.


- Prednastavenie jedného zariadenia: Umožňuje prednastaviť zapnutie/vypnutie určitého zariadenia v určitom čase.

Na domovskej stránke „Device“ vezmeme ako príklad „babyroom“ (Detská izba).

Zvoľte  v dolnej časti stránky „babyroom“. Potom prejdite do stránky „Preset edit“ (Editácia predvoľby).




Posunutím hore a dolu nastavte čas. Ak potrebujete synchronizovať čas, zvoľte „Synchronize“. Ak sa nezobrazí nižšie uvedený rámik „Hint“, tento postup preskočte.



Zvoľte „Name“, aby ste upravili názov predvoľby.


Prednastavené zariadenie (Preset device) nie je možné vybrať a bude štandardne nastavené na „babyroom“. Ako typ časovača vyberte „On“ (Zapnúť). Vyberte dni pre opakovanie operácie a ukončite prednastavenie.



- Prednastavenie niekoľkých zariadení: Umožňuje prednastaviť niekoľko zariadení pre vykonávanie príkazu v zadanom čase.

Postup pre nastavenie času predvoľby, názvu predvoľby, typu časovača a dní opakovania, viď pokyny pre nastavenie jedného zariadenia.

Zvoľte „Preset device“ (Prednastavené zariadenie), aby ste zvolili jedno alebo viac zariadení. Potom sa vráťte do stránky „Device“ (Zariadenie).




4) Link (Prepojenie) (Táto funkcia je k dispozícii len pri niektorých modeloch)


Zvoľte master (riadiace) zariadenie. Keď prostredie zodpovedá parametrom, ako boli nastavené na master zariadení, slave (podriadené) zariadenia vykonajú príkazy, aby sa uskutočnilo prepojenie zariadenia.

Krok 1: Nastavte parametre master zariadenia (vyberte master zariadenie, nastavte parametre prostredia, nastavte stav master zariadenia).

Zvoľte **+** v pravom hornom rohu domovskej stránky „Device“. Zvoľte „Link“ (Prepojenie) a prejdite na stránku „Add linkage“ (Pridať prepojenie). Zvoľte na „Device parameter“ (Parametre zariadenia), aby ste prešli do stránky „Select device“ (Zvoliť zariadenie). Ako príklad použijeme „babyroom“ (Detská izba). Zvoľte „babyroom“.




Prejdite do stránky „Select environment parameters“ (Nastaviť parametre prostredia).




Zvoľte „Temperature“, aby ste prešli na stránku „Select temperature parameter“ (Nastaviť parameter teploty). Posuňte prst hore alebo dolu, aby ste nastavili teplotu. Zvoľte na „Upper limit“ (Horný limit) alebo „Lower limit“ (Dolný limit).

Zvoľte „Mode“ (Režim) a „On/Off“ (Zapnúť/Vypnúť), aby ste nastavili stav master zariadenia. Potom zvoľte „Save“ (Uložiť).




Krok 2: Nastavte časový parameter na prepojenie. Zvoľte na „Time parameter“ (Parameter času), aby ste prešli do stránky „Set time“ (Nastaviť čas). Posuňte  doprava, aby ste zapli nastavenie času.



Zvoľte „Execution time“ (Čas vykonania). Potom zvoľte „Start“/„Stop“, aby ste nastavili čas spustenia/zastavenia. Zvoľte „OK“ v pravom hornom rohu, aby ste uložili nastavenie.



Zvoľte dni pod „Repeat“ (Opakovať), aby ste zvolili dni, kedy sa má operácia opakovať. Potom zvoľte „Save“ (Uložiť).




Krok 3: Zvoľte „Execute command“ (Vykonať príkaz).


Zvoľte „Execute command“ (Vykonať príkaz) a prejdite do stránky „Select device“ (Vybrať zariadenie).



Zvoľte názov zariadenia, ktoré chcete ovládať. Zvoľte „ON“ (Zapnúť) alebo „OFF“ (Vypnúť) a potom zvoľte „Save“ aby ste dokončili nastavenie prepojenia.



Zvoľte „Save“ a potom opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste nastavili prepojenie niekoľkých scenárov.



4. Funkcie menu

Funkcie menu: Share (Zdieľanie), Settings (Nastavenia), Backup (Zálohovanie), Feedback (Spätná väzba)

- 1) **Share (Zdieľanie):** Na zdieľanie informácií o rýchlej konfigurácii a informácií o jednotke. Zahŕňa export a import lokálnych dát.
 - **Import nastavení:** Na import lokálnych dát stačí zvoliť „Local import“ (Import dát) a počkať na stiahnutie dát.
 - **Export nastavení:**

Krok 1: Export lokálnych dát na iný smartfón.

Prejdite do stránky menu na ľavej strane a zvolte „Share“, aby ste sa dostali do stránky „Share“ (Zdieľať). Potom zvolte „Local export“ (Export dát).



Krok 2: Ďalší smartfón pre import.

Zvolte názov modelu a počkajte na stiahnutie dát.




Poznámka:

Táto funkcia vyžaduje, aby bol na oboch telefónoch rovnaký operačný systém. Musia byť obidva so systémom Android alebo obidva so systémom Apple a musia byť pripojené k rovnakému Wi-Fi routeru.


- 2) **Backup (Zálohovanie):** Na zálohovanie informácií o rýchlej konfigurácii a informácií o jednotke. Zahŕňa zálohovanie do cloudu a zoznam záloh v cloud.

- **Backup to cloud (Zálohovanie do cloudu)**

Prejdite do stránky menu na ľavej strane a zvolte „Backup“ (Zálohovanie).




Zvolte „Backup to cloud“ (Zálohovať do cloudu) a potom zvolte „Yes“ (Áno). Počkajte na stiahnutie dát.




- **Zoznam záloh v cloudu**

Zvoľte „Backup list on the cloud“ (Zoznam záloh v cloudu). Zobrazia sa uložené zálohy. Zvoľte „Record“ pre stiahnutie dát a obnovenie dát pre lokálnu jednotku.



3) Settings (Nastavenia)

Používateľ môže nastaviť vibrácie, varovné správy, server, aktualizácie atď. Nastavenie servera musí byť rovnaké ako nastavenie servera vo vyššie uvedenej časti „Konfigurácia“. Inak nebude diaľkové ovládanie fungovať.



4) Help (Pomocník)

Pomocou voľby „Help“ získate popis najnovších funkcií.

SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

VÝROBCA

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain

www.sinclair-world.com

Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China).

ZÁSTUPCA

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o.
Purkynova 45
612 00 Brno
Czech Republic

SERVISNÁ PODPORA

NEPA Slovakia, spol. s r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 3260 5050
Fax: +421 2 4341 0786

www.sinclair-solutions.com
Obchod: obchod@nepa.sk
Servis: servis@nepa.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030

