

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před instalací a použitím vašeho nového zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití.

EN

For downloading manual for this product, please enter the model name at this link:

**CZ**

Pro stažení manuálu k tomuto produktu zadejte modelové označení do následujícího odkazu:

**SK**

Pre stiahnutie manuálu k tomuto produktu zadajte modelové označenie do nasledujúceho odkazu:

**DE**

Um das Handbuch für dieses Produkt herunterzuladen, geben Sie bitte den Modellnamen für diesen Link ein:

**HR**

Za preuzimanje priručnika za ovaj proizvod unesite naziv modela na ovu vezu:

**HU**

Termék kézikönyvének letöltéséhez írja be a modell megnevezését az alábbi linkre:

**SL**

Za prenos navodil za uporabo tega izdelka, vnesite ime modela na tej povezavi:

**RU**

Чтобы загрузить руководство для этого продукта, введите обозначение модели по следующей ссылке:

**IT**

Per scaricare il manuale di questo prodotto, inserisci il nome del modello a questo link:

**ES**

Para descargar el manual de este producto, ingrese la designación del modelo en el siguiente enlace:



Vážení zákazníci!

Rádi bychom vám poděkovali za vaši volbu při nákupu zařízení pro ohřev užitkové vody. Zásobník vody SINCLAIR jistě splní všechna vaše očekávání a zajistí vám dlouhodobý komfort s maximální úsporou energie.

Naše firma věnuje mnoho času, energie a ekonomických zdrojů vývoji inovací, které zvýší úsporu energie u našich produktů.

Vaše volba dokazuje, že máte dobrý úsudek a zájem o šetření energií, což je záležitost, která ovlivňuje životní prostředí.

Přijali jsme trvalý závazek vyvíjet inovativní a úsporné produkty, aby toto racionální využívání energie mohlo aktivně přispívat k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů planety.

Uschovejte si tento návod, jehož cílem je informovat, upozorňovat a radit ohledně používání a údržby tohoto zařízení.

Naše služby jsou vám vždy k dispozici. Neváhejte a kontaktujte nás!

Obsah

1. PRODUKT	5
2. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
3. PARAMETRY	5
3.1 Zásobník.....	6
4. PŘEPRAVA	7
5. INSTALACE	7
5.1 Kvalita vody	7
5.2 Umístění	8
5.3 Připojení zdroje tepla	8
5.4 Hydraulická instalace.....	8
5.5 Zprovoznění.....	9
6. ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO	9
7. ÚDRŽBA	10
7.1 Vyprázdnění zásobníku vody.....	10
8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	11
9. RECYKLACE	11

1. PRODUKT

Zásobník teplé vody Sinclair pro tepelné čerpadlo byl vyroben v souladu se základními požadavky na bezpečnost stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o sblížení právních předpisů členských států pro tlaková zařízení a také v souladu se směrnicemi o ekodesignu 2009/125 CE a ELD a 2010/30/EU.

Následující pokyny byly připraveny v souladu s ustanoveními bodu 3.4 přílohy I směrnice 97/23/EC a každý ohřívač vody se spirálovým výměníkem tepla bude prodáván spolu s tímto dokumentem.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Tento zásobník má nádrž vyrobenou z nerezové oceli, která je odolná proti kombinovanému působení užitkové vody o teplotě 60 °C a v ní rozpuštěného chlóru.

Jedná se o hermeticky uzavřenou nádrž navrženou pro následující provozní podmínky:

- Zkušební tlak primární/sekundární: 12/12 bar
- Maximální pracovní tlak primární/sekundární: 6/6 bar
- Projektovaná teplota: 5–90 °C
- Provozní teplota: 60 °C
- Na přání s elektrickým ohřívačem: 230 V / 50 Hz (1 fáze)

3. PARAMETRY


Model		ST-200DS	ST-300DS
Objem	litry	200	270
Hmotnost prázdného zásobníku	kg	51	60
Rozměry (Ø / výška)	mm	Ø580 / 1240	Ø580 / 1540
Materiál	–	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Polyuretanová izolace	mm	50 mm	50 mm
Teplosměnná plocha	m ²	2,3	2,6
Max. tlak spirály výměníku	bar	8	8
Max. tlak nádrže	bar	6	6
Max. teplota spirály výměníku	°C	90	90
Max. teplota nádrže	°C	90	90
Energetická třída	–	B	B
Statická ztráta (EN 12897)	W	59	65
Výkon výměníku ¹⁾	kW	a) 70 b) 43	a) 79 b) 49
Napájení	–	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Příkon elektrického topného tělesa	W	1500	1500
Limity okolní teploty	°C	–5/40	–5/40
Max. tlak	bar	7	7

- 1) a) Primární okruh (Tin = 90 °C; Tout = 80 °C); Příprava TUV (Tin = 10 °C; Tout = 55 °C)
 b) Primární okruh (Tin = 70 °C; Tout = 60 °C); Příprava TUV (Tin = 10 °C; Tout = 55 °C)

3.1 Zásobník


Zásobník SINCLAIR má nádrž na teplou vodu, vyrobenou z nerezové oceli, s vysoce účinným spirálovým výměníkem pro výměnu tepla s tepelným čerpadlem.

Rozměry:







	Ø a typ přípojky	ST-200DS mm	ST-300DS mm	Popis
A	–	580	580	Průměr zásobníku
B	–	1240	1540	Výška zásobníku
C	G 1/2" M(5)	1000	1295	Čidlo teploty
D	G 1 1/2" F (6)	595	595	Elektrický ohřívač
E	G 3/4" F (7)	215	215	Studená voda
F	G 3/4" F (4)	215	215	Výstup výměníku tepla
G	G 1/2" F (3)	595	595	Recirkulace
H	G 3/4" F (2)	975	1055	Vstup výměníku tepla
I	G 3/4" F (1)	1240	1540	Teplá voda

4. PŘEPRAVA

 VAROVÁNÍ	<p>Zařízení musí být přepravováno ve vzprámené poloze. Zařízení je nutné zvedat a spouštět s maximální opatrností, aby se zabránilo nárazům, které by mohly způsobit škody. Dbejte na to, aby pásy nebo přepravní popruhy nepoškodily materiál. K přepravě zařízení používejte vždy vhodné prostředky (paletový zvedák, vysokozdvizný vozík atd.).</p>
--	---

Zařízení musí být na místo instalace přepravováno v původním obalu. Obaly obsahují následující informační symboly:

	Křehké, manipulujte s maximální opatrností.		Uchovávejte obal v suchu.
	Zajistěte, aby šipky směřovaly vždy nahoru.		Nestohujte balení na sebe.

5. INSTALACE

Předpisy a směrnice, které je nutné dodržet při montáži ohřivače:

a) k topné soustavě

ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

b) k elektrické síti

ČSN 33 2180 – Připojení elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 20000-4-41- Elektrické instalace nízkého napětí: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrické instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

c) k soustavě pro ohřev TUV

ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody


ČSN 07 7401 – Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovními tlaky do 8MPa

ČSN 06 1010 - Zásobníkové ohřivače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN EN 12897 - Zásobování vodou - Nepřímo ohřívání uzavřené zásobníkové ohřivače vody

Elektrická i vodovodní instalace musí respektovat a splňovat požadavky a předpisy v zemi použití.

Instalaci zásobníku musí provádět specializovaný technik nebo montážní firma podle platných předpisů a pokynů v tomto návodu.

 NEBEZPEČÍ	<p>Instalaci zařízení musí provádět specializovaný technik, protože při nesprávné instalaci může dojít k fyzickým škodám.</p>
---	---

5.1 Kvalita vody

Kvalita vody musí odpovídat směrnici Rady EU 98/83/ES. Kvalita vody by měla být zkontrolována před instalací nádrže, aby se zabránilo korozi nebo usazování vodního kamene. Do okruhu TUV nelze přidávat žádné přísady proti zamrznutí. Pro delší životnost výměníků tepla musí být zaručena vysoká kvalita vody s nízkým obsahem uhličitany vápenatého.



VAROVÁNÍ/NEBEZPEČÍ



Voda, kterou používáte, může obsahovat nečistoty nebo látky poškozující systém, a dokonce škodlivé pro vaše zdraví. Ujistěte se, že máte vodu s kvalitou vhodnou pro použití v domácnosti. V následující tabulce jsou uvedeny některé hodnoty parametrů, při jejichž překročení je zapotřebí provádět chemickou úpravu vody.

Parametry kvality vody	Rozsah
Chlor (ppm)	X<250
Sírany (ppm)	X<250
Uhlíčitan vápenatý (ppm)	X<250
pH	7–9
Elektrická vodivost ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	200–650

5.2 Umístění

Zařízení nesmí být nainstalováno ve venkovním prostředí. Musí být nainstalováno v interiéru chráněném před povětrnostními vlivy a dalšími podmínkami, které by mohly negativně ovlivnit jeho dobrý stav.

Pokud je to možné, doporučuje se, aby zařízení nebylo instalováno na chladných místech nebo v prostorách vystavených průvanu, aby bylo dosaženo jeho maximálního výkonu.


Mělo by být umístěno na snadno přístupných místech, aby měl technik v případě poruchy snadný přístup k zařízení za účelem opravy nebo demontáže.

Je třeba dodržovat platné elektrotechnické normy.

5.3 Připojení zdroje tepla

Přípojky podpůrného spirálového výměníku musí být připojeny k tepelnému čerpadlu. Výstup zdroje tepla musí být připojen ke vstupu spirály v nádrži a výstup spirály musí být připojen k vratnému potrubí zdroje tepla. Na zpátečce primárního okruhu a na přívodu studené vody musí být instalována také expanzní nádoba s odpovídajícími parametry.

5.4 Hydraulická instalace





Na vstupu studené vody do zařízení je nutné nainstalovat pojistný ventil. Pojistný ventil musí být v souladu s normou EN 1487:2002, maximální tlak 7 bar (0,7 MPa). Odtok vody z pojistného ventilu nesmí být blokován žádnou překážkou.

Pojistný ventil musí být připojen přes potrubí, jehož průměr není menší než průměr přípojky přívodu studené vody. Odtok vody musí být napojen na kanalizační sifon, nebo pokud to není možné, vyveden minimálně 20 mm nad povrchem, aby byla umožněna vizuální kontrola odtoku vody.

Pro omezení vysokého tlaku z hlavního vodovodního řadu nainstalujte redukční ventil nastavený na tlak 3 bary (0,3 MPa).



Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto doporučení a upozornění.

5.5 Zprovoznění

Po instalaci je třeba naplnit nádrž vodou, k čemuž je zapotřebí otevřít hlavní ventil přívodu vody z domovního rozvodu, kohoutek teplé vody na místě spotřeby (sprcha, umyvadlo...) a ventil studené vody u zařízení, dokud není z nádrže vytlačen všechn vzduch. Poté zavřete kohoutek v místě spotřeby.

Termostat pro TUV se nastaví na určitou teplotu. Elektrické topné těleso se zapne a bude pracovat, dokud voda v zásobníku nedosáhne teploty, na kterou byl nastaven termostat.

Z pojistného ventilu může během ohřevu mírně kapat voda. Tento ventil nesmí být nikdy zablokovaný, jinak hrozí nebezpečí prasknutí nádrže.

6. ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO

Dodává se se síťovým napájecím kabelem, který je třeba připojit k uzemněnému jednofázovému zdroji napětí (230 V AC / 50 Hz). Připojení musí odpovídat normám pro instalaci platným v regionu nebo v zemi, kde bylo monoblokové tepelné čerpadlo nainstalováno.

Instalace zahrnuje:

- Dvoupólový jistič s připojovacím kabelem o průřezu rovném nebo větším než 1,5 mm².
- Proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí ho vyměnit výrobce, autorizovaný zákaznický servis nebo pracovníci s příslušnou kvalifikací.

Zařízení je vybaveno elektrickým ponorným topným tělesem o výkonu 1500 W pro ohřev vody.

Spolu s elektrickým topným tělesem je dodáván regulační a bezpečnostní termostat. Slouží k nastavení teploty, na kterou bude voda v nádrži ohřívána elektrickým topným tělesem.

Kromě toho má termostat také bezpečnostní funkci. Tato ochrana se aktivuje, když teplota vody dosáhne 80 °C. Zda byl bezpečnostní termostat aktivován z bezpečnostních důvodů můžete zjistit podle toho, že z těla termostatu vyčnívá malé červené tlačítko. Aby se topné těleso mohlo znovu spustit, je nutné provést reset termostatu zatlačením tohoto tlačítka dovnitř.

Při používání teplé vody za těchto podmínek buďte velmi opatrní, protože je možné, že voda bude mít mnohem vyšší teplotu než obvykle a může hrozit nebezpečí popálení/opaření.

Při odpojování zařízení od elektrické sítě uchopte zástrčku kabelu a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za samotný kabel.



Nikdy nespouštějte topný systém, pokud není nádrž naplněna vodou.

7. ÚDRŽBA

Údržbu musí provádět kvalifikovaný personál a dodržovat při tom platnou legislativu a následující pokyny.

Dezinfekci nádrže lze provést dvěma různými způsoby:

V případě chemické dezinfekce chlorem se postupuje takto:

- Napusťte do nádrže vodu s volným chlorem s reziduální koncentrací 20–30 mg/l při teplotě max. 30 °C a pH 7–8 tak, aby dosáhla do všech koncových bodů vodovodní sítě s koncentrací 1–2 mg/l, a nechte působit po dobu 3 respektive 2 hodin. Alternativně lze v nádrži použít koncentraci 4–5 mg/l po dobu 12 hodin.
- Neutralizujte volný reziduální chlor a vypusťte nádrž.
- Důkladně očistěte vnitřní stěny nádrže, odstraňte usazeniny, proveďte potřebné opravy a vypláchněte vodou.
- Doplňte vodou a obnovte normální podmínky používání. V případě nutnosti chlorace vody použijte automatické dávkovače.

V případě tepelné dezinfekce se postupuje takto:

- Vypusťte vodu za systému a v případě potřeby důkladně vyčistěte vnitřní stěny nádrže, proveďte potřebné opravy a vypláchněte čistou vodou.
- Naplňte nádrž vodou, zvyšte teplotu vody na 70 °C a udržujte ji alespoň 2 hodiny. Poté otevřete postupně na 5 minut všechny kohoutky a sprchy v jednotlivých sektorech. Zkontrolujte, zda teplota vody ve všech koncových bodech sítě dosahuje hodnoty 60 °C.

Po provedení této údržby musíte před uvedením nádrže do provozu postupovat podle pokynů pro uvedení do provozu v tomto návodu.



Aby byla nádrž na vodu v dobrém provozuschopném stavu, doporučuje se kontrolovat každoročně její vnitřek.

K čištění vnějšku zásobníku doporučujeme použít hadřík navlhčený přípravky určenými k tomuto účelu. Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.

Doporučuje se nádrž vyprázdnit, pokud se nebude delší dobu používat, nebo pokud nebude používána a hrozí nebezpečí zamrznutí.

7.1 Vyprázdnění zásobníku vody



Pamatujte, že voda v nádrži má vysokou teplotu, takže hrozí nebezpečí popálení/opaření.

Před vyprázdněním nádrže na vodu nechte teplotu vody klesnout na úroveň, která nezpůsobí popálení/opaření.

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Závada	Možné příčiny	Možná řešení
Z kohoutků teplé vody neteče voda.	Zavřený přívod vody z vodovodu.	Zkontrolujte a otevřete uzavírací ventil.
	Ucpaný filtr.	Zavřete přívod vody. Vyjměte a vyčistěte filtr.
	Přívod studené vody: Nesprávně nainstalovaný redukční ventil.	Zkontrolujte a podle potřeby znovu namontujte.
Voda z kohoutku je studená.	Ponorná topná tělesa nejsou zapnutá.	Zkontrolujte a zapněte.
	Byl aktivována tepelná ochrana.	Zkontrolujte a stiskněte tlačítko ochrany na termostatu.
	Funkce systému je nastaven na centrální vytápění nebo není nastavena.	Zkontrolujte a nastavte na ohřev vody.
	Ohřívač vody nefunguje.	Zkontrolujte provoz ohřívače. V případě poruchy se poradte s instalačním technikem nebo výrobcem ohřívače.
	Požadovaná teplota není správně nastavena.	Nastavte požadovanou teplotu.
Občasné vytékání vody	Porucha tepelné regulace. (Pozor: voda může být horká)	Zkontrolujte součásti pro regulaci teploty a vyměňte je, pokud jsou vadné.
Nepřetržitě vytékání vody	Redukční ventil vstupního tlaku studené vody nefunguje.	Zkontrolujte redukční ventil.
	Vadný teplotní a přetlakový ventil.	Zkontrolujte a v případě závady vyměňte.
	Pojistný ventil nefunguje správně.	Zkontrolujte a v případě závady vyměňte.
Kapající voda	Porucha pojistného ventilu.	Zkontrolujte tlak a teplotu. Pokud je vadný, vyměňte jej.

9. RECYKLACE



Symbol přeškrtnuté sběrné nádoby na odpad na výrobním štítku znamená, že s výrobkem musí být po skončení jeho životnosti nakládáno odděleně od domovního/městského odpadu. Musí být dovezeno do příslušného sběrného střediska pro elektrická/elektronická zařízení nebo vráceno prodejci při nákupu nového zařízení. Za předání zařízení s ukončenou životností do příslušného sběrného střediska odpovídá koncový uživatel. Vhodné třídění odpadu pro recyklaci, zpracování a ekologickou likvidaci pomáhá předcházet možným škodlivým účinkům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití materiálů, ze kterých je produkt vyroben. Podrobnější informace o dostupných systémech sběru odpadu získáte u místních služeb pro likvidaci odpadu nebo u prodejce zařízení.

Záruka 5let

Tato záruka 5 let se vztahuje na všechny vady materiálů s výjimkou úhrady jakéhokoli typu odškodnění za osobní újmu způsobenou přímo nebo nepřímo těmito materiály.

Uvedená lhůta začíná běžet dnem zakoupení zařízení, nejpozději 6 měsíců od data expedice z našich skladů.

Výjimky ze záruky

Záruka pozbývá platnosti, pokud zařízení již není připojeno, používáno nebo zkompletováno v souladu s pokyny výrobce, pokud došlo k jakémukoli zásahu neoprávněných osob, pokud jeví známky úprav anebo pokud sériové číslo vypadá, jako by bylo odstraněno nebo vymazáno. Zařízení by měli instalovat kvalifikovaní technici podle platných předpisů a zákonů, případně podle pokynů našich technických služeb.

Další výjimky ze záruky:

- Zásobník vody SINCLAIR pracoval s vodou s následujícími vlastnostmi:
 - Aktivní chlor > 0,2 ppm
 - Chloridy > 50 mg/l (Inox)
 - Tvrdost > 200 mg/l
 - Vodivost > 600 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (20 °C)
 - PH < 5,5 nebo PH > 9 (Sorensenova škála při 20 °C)
 - Hořčík > 10 mg/l
 - Vápník > 20 mg/l
 - Sodík > 150 mg/l
 - Železo > 1 mg/l
- Díly podléhající přirozenému opotřebení – páčky, spínače, rezistory, programátory, termostaty atd.
- Porucha v důsledku nesprávné manipulace, elektrických výbojů, zaplavení vodou, vlhkosti nebo nesprávného používání zařízení.
- Záruka zaniká, dojde-li k převodu zařízení na jiného vlastníka, a to i v záruční době.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Jméno a adresa výrobce:

Sinclair Corporation, Ltd.
16 Great Queen Street, Covent Garden
WC2B 5AH, London
United Kingdom

Jméno a adresa zplnomocněného zástupce:

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45, Brno, 612 00
Česká Republika

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení: ST-300DS zásobník

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě:

- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepřacované znění).
- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
- NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřivačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřivače vody a solárního zařízení
- NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů vody a zásobníků teplé vody
- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
- NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřivačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřivačů, souprav sestávajících z ohřivače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřivače, regulátoru teploty a solárního zařízení
- NAŘÍZENÍ VLÁDY 163/2002 ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 61000-3-12:2011
EN 61000-3-11:2001
EN 60335-1:2012+ A11:2014+A13:2017+A14:2019+A1:2019+A22019+A15:2021
EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+ A13:2012
EN 60335-2-21:2003+A1:2005+A2:2008
EN 62233:2008
EN 14825:2018
EN 14511:2018
EN 16147:2017
EN 12102-1:2017
EN 12897:2016

Sinclair Corporation Ltd. zastoupená na základě plné moci SINCLAIR Global Group s.r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, IČ: 15528383, OR KS Brno oddíl C/788, jednající jednatelem Ing. Stanislavem Jobánkem.

Místo a datum vydání: Brno, 04.10.2022

Jméno, funkce, podpis: Stanislav Jobánek, jednatel


SINCLAIR Global Group s.r.o. 21
Purkyňova 45, 612 00 Brno
IČO: 155 28 383
DIČ: CZ15528383
Tel: 541 590 140 Fax: 541 590 124

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

VÝROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH London
United Kingdom
www.sinclair-world.com

Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China).

ZÁSTUPCE

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika

SERVISNÍ PODPORA

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 800 100 285 | Fax: +420 541 590 124
www.sinclair-solutions.com | info@sinclair-solutions.com



